Ingenieurbüro Fischer-Uhrig

# STANET 9.1 Neue Funktionen

# Inhaltsverzeichnis

			Seite
1	Aus	slastung aller CPUs bei Batchsimulationen	5
2	Me	Idungsmanagement der Simulation	5
3	Vor	gabeparameter der Reorganisation	6
4	Ver	waltung der Feldlisten und Medien	7
	4 1	Feldgruppen	7
	4.2	Veraltete Netztypen	
5	Koi	nfigurationsmanagement	9
	5.1	Konfiguration exportieren	
	5.2	Konfiguration importieren	
	5.3	Importieren aus Verzeichnis	12
	5.4	Aktives Konfigurationsverzeichnis Auswählen	
	5.5	Konfigurationsmanager Erweitert	
	5.6	Bibliotneken Importieren	
	5.7	Import von Attributiegenden, Berichten und weiteren Listen	15
6	Dia	gramme / Längsschnitt	
	6.1	Ausgabe von statischen Linien	
	6.2	Spezielle Behandlung von Vor- und Rücklauf	
	6.3	Ausgabe von Netzelementen im Diagramm	25
	6.4	Raumausnutzung in Tabellen	27
	6.5	Parallele Ausgabe von Abzweigen	
	6.6	Zusätzliche Optionen für Diagramme:	
	6.7	"Kürzeste Verbindung suchen" mit Wärmetauschern	
	6.8	Erstellung von Langsschnitten	
	6.9 6.10	Werte in Diagrammen Filtern	
	0.10 6 1 1	Abgeleitete weite in Diagrammen	
	6 12	Korelationsdiagramme	
	6.13	Weiteres	40
7	Ero	i konfiguriorbaro "Diagrammo Tagossimulation" in Notzgrafik	
'	rie.		
8	Neu	ue Funktionen Abwasser	
	8.1	Langzeit Serien Simulation	
	8.2	Konfigurationsloser ALKIS Import	
	8.3	Neuer Menüpunkt Spezial->"Einzugsflächen überarbeiten"	
	8.3.	.1 Übereinander liegende Flächen freistellen	
	8.3	.2 Kleinstflächen mit Nachbarn verschmelzen	45
	8.4	Manuelles Verschmelzen von Einzugsflächen	
	8.5	Manuelles Tellen von Einzugsflachen	

8.6 8. 8. 8. 8. 8.7	Zusätzliche Bibliotheken         .6.1       Bodentypen         .6.2       Neigungstypen         .6.3       Trockenwettertypen         .6.4       Oberflächentypen         .6.5       Veränderte Liste von Kanaltypen (Kompatibel zu ISYBau)         Weiteres	46 46 47 47 47 48 48 48 49
9 V	erbesserte Behandlung von Hausanschlüssen	
9.1 9.2 9.3	Fachdaten an Hausanschluss Verbindungen Attributlegenden mit Ziel "Alle Knotenelemente / Alle Zweipolelemente" "Simulation Gültig" separat für Hausanschlüsse	
10	Erweiterungen Löschmengenberechnung	
10.1 10.2	<ol> <li>Separate Vorgabe des Solldrucks am Hydranten</li> <li>Erweiterte Behandlung bestehender Ergebnisse</li> </ol>	
11	Erweiterungen Import	
11.1 11.2 11.3	<ol> <li>Gleichzeitige Auswahl mehrere Dateien bei Import</li> <li>Zusätzliche Option "Keine Felder anfügen oder verändern"</li> <li>Warnung bei erneutem Import bereits importierter Dateien</li> </ol>	
12	Import von SHP und MIF Dateien als Hintergrundbild	54
13	Koordinatentransformation Gauss Krüger/DHDN nach UTM	
14	Erweiterungen Berichte	
14.1	2 Anwendung der Feldauswahl für Netzparameter	
15	Überarbeiteter Dialog "Steuerung Bearbeiten"	
40		<b>5</b> 0
10		
16.2	2 PDF-Export	
17	Brownfield-Optimierung	61
17.1	1 Rohrklassen definieren	
17.2	2 Bestimmung der Leitungsauswahl	
1	7.2.1 Auswertung der vornandenen Schäden	
1	7.2.3 Start der Optimierung	
18	Kompatibilität 9.1 <-> 9.0	
18.1	1 Kompatibilität der Konfigurationsdateien	
18.2	2 Kompatibilität der Netzdateien	
19	Neue Funktionen	69
19.1	1 "Benachbarte Polygonpunkte fangen"	
19.2	2 Popup Menu Diese Position in Google Street View offnen"	
		3

	19.3	Bei Einfügen / Einfügen aus anderem Netz DBFStruktur optional anpassen	69
	19.4	Asynchrones Nachladen von Hintergrundbildern	69
	19.5	Verwaltung von Datumswerten vor 1970	69
	19.6	DXF-Export	70
	19.7	Neue Import Option "[] Löcher in Einzugsflächen extrahieren"	70
	19.8	Attributlegenden Elementgöße auf Knoten	70
	19.9	Veraltete Funktionen zum "Konfigurationsmanagement entfernt"	70
	19.10	Verwaltungsfunktionen für DIN-Legende	71
	19.11	Einfügen von mehreren Zeilen und Spalten in Tabelleneditor (me12858 u.A.)	72
	19.12	Diverses	72
20	A	ggregate Einbinden	73
:	20.1	Zusätzliche Funktion für Drag & Drop	73
:	20.2	Zusätzliche Funktion zur Eingabe von Aggregaten	75
	20.3	Neue Funktion "Spezial->Aggregate einbinden"	76
21	N	leue Funktion Häuser ergänzen	78
22	т	abelle Aggregation Ergebnisse	79
23	А	usgewählte Einzelergebnisse für Löschmengenberechnung	
24	ĸ		84
24	n		
25	W	Veiteres	

#### 1 Auslastung aller CPUs bei Batchsimulationen

Funktionen, die viele Simulationen nacheinander ausführen, werden jetzt auch ohne Cluster parallelisiert. Derzeit betrifft das:

- Löschmengenberechnung

( .....

- Kritische Leitungen bestimmen
- Optimierung f. Schieber/Hydranten und Durchmesseroptimierung

Der gesamte Zugriff und die Vor/Nachbereitung der Simulation wurden vollständig überarbeitet. Beim ersten Start einer dieser Funktionen legt STANET in STANET\TEMP pro CPU ein eigenes Unterverzeichnis mit einer DLL und temporären Dateien an. Es ergibt sich insgesamt eine deutliche Performanceerhöhung der größer ist als nur die Aufteilung auf mehrere CPUs.

Diese Funktion hat keine Konfigurationsparameter und kein Userinterface.

# 2 Meldungsmanagement der Simulation

Meldungen, die im Statusfenster der Simulation (Rot, Gelb, Grün) erscheinen, sind jetzt verwaltbar unter Netzparameter->Meldungen:

Jede Meldungen die ein Problem (Warnung, Fehler) beschreibt hat jetzt einen Eindeutigen ID mit den Präfixen:

А	Verbrauchsermittlung (AbVer)
В	Berechnung
С	Vor und Nachbereitung der Berechnung
	D (11)

Z.B: A2026: "\* Abnehmer/Zähler enthalten ein unbekanntes Profil"

Diese IDs können im weiteren in der Dokumentation genauer beschrieben werden.

Jede der Meldungen kann in ihrer Verarbeitung verändert werden:

Metaungen Konfigurieren				٧.
A2007: ***d **s haben keinen Eintrag im Feld ''* A2008: *d *s sind nicht mit einem gültigen *s ve A2009: Zu *d *s gibt es keine Hausanschlusste A2010: ACHTUNG: *d *s enthalten eine negat A2011: Das Netz enthält HA-Zähler, aber es si A2012: ACHTUNG: *d Messdaten beziehen si A2013: ACHTUNG: *d Messdaten beziehen si A2014: *s ist mit keinem Knoten verbunden A2015: Keine *s vorhanden A2015: Keine *s vorhanden A2016: ACHTUNG: Flussmesswerte an HA-Zä A2018: ACHTUNG: Flussmesswerte an HA-Zä A2019: Das verwendete Verbrauc A2019: Das verwendete Verbrauchsprofil '*s'' A2020: ACHTUNG: Für die Pumpenkennlinie ' A2021: Pumpe *ld: Pumpenkennlinie 's nicht g A2022: Unbekannter Klappentyp '*s'' in *s *d. A2023: Bei *d Verbrauchern wurde der Verbra A2024: ACHTUNG: *ld Abnehmer/HA Zähler A2026: ACHTUNG: *ld Abnehmer/HA Zähler	<u>F</u> ilter:	A2026: ACHTUNG: von *0.3lf *s enthalten ein u O Information Warnung O Fehler	<ul> <li>*Id Abnehmer/HA Zähler mit einer Gesamtmenge unbekanntes Profil</li> <li>Immer ausgeben</li> <li>Nie Ausgeben</li> <li>Einmal Ausgeben</li> </ul>	
OK Abbrechen	<u>H</u> ilfe	Alle auf Werkseinstellu	ingen Zurücksetzen	

Meldungstyp: Info/Warnung/Fehler

Ausgeben: Immer/Einmal pro Simulation/Nie

-

# 3 Vorgabeparameter der Reorganisation

Bei Start der Reorganisation erscheint jetzt der nachfolgende Dialog.

Netz reorganisieren	×
Fehlerhafte Elemente löschen            Nachfragen        Immer   Nie	
Fehlende Knoten / Knotenverbindungen erzeugen	
💿 Nachfragen 🔿 Immer 🔿 Nie	
Fehlende Haus IDs erzeugen	
⊙ Nachfragen ◯ Immer ◯ Nie	
OK Abbrechen	

"Nachfragen" bewirkt das gleiche Verhalten, wie bisher. Durch

"Fehlerhafte Elemente Löschen": Nie

wird die oft mehrfach wiederholte Bestätigung von Dialogen mit "Nein" überflüssig. Gleiches gilt für die beiden anderen Kategorien.

Die Tabellen Messdaten und Höhenfixpunkte können generell ausgelassen werden

Diese Einstellungen können zusätzlich zu den bisherigen Reorganisationseinstellungen auch für jeden Import individuell vorbelegt werden:

Zuordnung		Netz reorganisieren
Reorganisation	Einstellungen) Knote	n zuweisen
Netzreduktion	Einstellungen	Nachfrageri      Immer      Nie
Höhen Interpolieren	Einstellungen	Echlanda Kastan / Kastan ushind indan arayugan
Elemente <u>z</u> uordnen	Einstellungen	
Rücklauf erzeugen	Einstellungen	Fehlende Haus IDs erzeugen
Verbraucher zuweisen	Einstellungen	💿 Nachfragen 🔘 Immer 🔘 Nie
HA-Leitungen erzeugen	Einstellungen	Messdaten und Höhenfixpunkte übersnringen
	Einstellungen	
Knoten Druck- und Fluss-Status	: bei Zufluss automatisch se noten korrigieren	Knoten zuweisen
Noten Druck- und Fluss-Status	: bei Zufluss automatisch se	Knoten zuweisen
Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endk     Maximaler Abstand Lei	: bei Zufluss automatisch se knoten korrigieren tung ⇔ Knoten: 0	Knoten zuweisen
IDs nicht importieren     IDs nicht importieren     Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endk     Maximaler Abstand Lei     Bibliotheken als netzabhängige	: bei Zufluss automatisch se :noten korrigieren tung <> Knoten: ☐ Tabellen importieren	knoten zuweisen
IDIs nicht importieren     IDIs nicht importieren     Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endk     Maximaler Abstand Lei     Bibliotheken als netzabhängige     OK Abbrechen	: bei Zufluss automatisch se knoten korrigieren tung ⇔ Knoten: Tabellen importieren	etze
IDs nicht importieren     IDs nicht importieren     Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endk     Maximaler Abstand Lei     Bibliotheken als netzabhängige     OK Abbrechen	: bei Zufluss automatisch se :noten korrigieren tung <> Knoten: Tabellen importieren	etze Knoten zuweisen  Etze Bestehende Knoten Verbinden Max. Abstand: 1  Meter Fehlende Knoten erzeugen Knotennamen Basis
IDs nicht importieren     IDs nicht importieren     Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endk     Maximaler Abstand Lei     Bibliotheken als netzabhängige     OK Abbrechen	: bei Zufluss automatisch se noten korrigieren tung <> Knoten: 0 Tabellen importieren	Etze Knoten zuweisen Etze Bestehende Knoten Verbinden Max. Abstand: Heter Fehlende Knoten erzeugen Knotennamen Basis Leitungen zw. untersch. Layer ablehnen
IDs nicht importieren       IDs nicht importieren       Knoten Druck- und Fluss-Status       Vertauschte Anfangs- und Endk       Maximaler Abstand Lei       Bibliotheken als netzabhängige       OK	: bei Zufluss automatisch se knoten korrigieren tung ⇔ Knoten: Tabellen importieren	Knoten zuweisen         Bestehende Knoten Verbinden         Max. Abstand:         Fehlende Knoten verbinden         Max. Abstand:         Heter         Fehlende Knoten erzeugen         Knotennamen Basis         Leitungen zw. untersch. Layer ablehnen         Leitungen zw. untersch. Druckklassen/Spannungsebenen ablehnen
ID's nicht importieren Knoten Druck- und Fluss-Status Vertauschte Anfangs- und Endk Maximaler Abstand Lei Bibliotheken als netzabhängige OK Abbrechen	: bei Zufluss automatisch se knoten korrigieren tung <> Knoten: Tabellen importieren	Knoten zuweisen         Bestehende Knoten Verbinderi         Max. Abstand:         Heter         Fehlende Knoten erzeugen         Knotennamen Basis         Leitungen zw. untersch. Layer ablehnen         Leitungen zw. untersch. Druckklassen/Spannungsebenen ablehnen
IDs nicht importieren     IDs nicht importieren     Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endk     Maximaler Abstand Lei     Bibliotheken als netzabhängige     OK Abbrechen	: bei Zufluss automatisch se .noten korrigieren tung <> Knoten: 0 Tabellen importieren	Etze         Bestehende Knoten Verbinden         Max. Abstand:         Fehlende Knoten Verbinden         Max. Abstand:         Heitungen zw. untersch. Layer ablehnen         Leitungen zw. untersch. Druckklassen/Spannungsebenen ablehnen

# 4 Verwaltung der Feldlisten und Medien

STANET 9.1 enthält nur noch ein stark reduziertes Masterverzeichnis:

- Bibliotheken (wie bisher)

- Für jeden Netztyp wird nur noch eine reduzierte Netzpara.dbf ausgeliefert. Hier sind nur noch solche Felder enthalten, die mit Werten vorbelegt ausgeliefert werden

Alle anderen Felder werden jetzt nur noch aus Fielddef.ini verwaltet. Fielddef.ini wurde maschinell mit den bestehenden Masterdateien abgeglichen.

#### 4.1 Feldgruppen

Alle Felder die nicht grundlegend notwenig sind, wurden in "Feldgruppen" eingeteilt. Im Auslieferungszustand sind fast all diese Gruppen deaktiviert. Dadurch werden die Netztabellen deutlich kleiner und übersichtlicher:

Neues Netz GAS	9.0	9.1
Knoten	57 Felder	28 Felder
Leitungen	89 Felder	45 Felder

Zusätzliche Felder können nach Gruppen zusätzlich aktiviert werden getrennt für:

- Aktuelles Netz

# - Aktuelles Medium

# - Alle Netze

Feldgruppen aktivieren 🛛 🔀				
	Aktuelles	Netz   Mediun	n Gas   Alle Medien	
Löschmengenberechnung Kritische Leitungen Routing und Kapazitätsanalyse Optimierung/Durchmesserbestimmung Kalibrierung Zustandsschätzung OPTNET Spülplanoptimierung				
Schematische Darstellung Adressdaten Import				
Temperaturabhängiger Verbrauch Temperaturverlust in Leitungen Feuchtigkeit TUM-Profildetails Gebiete				
Qualitätsverfolgung Qualität Messwerte		✓		
Anzahl Qualitäten 3				
Qualitätsverfolgung: - Knoten: Qualität 1; Minimale Laufzeit; Maximale Laufzeit; Qualität 2; Qualität 3; Mittlere Laufzeit; Brennwert; CO2-Gehalt; H2-Gehalt; N2-Gehalt; Qualität 4; Qualität 5; Qualität 6; Qualität 7; Qualität 8; Qualität 9; Qualität 10; Qualität 11; Qualität 12; Qualität 13; Qualität 14; Qualität 15; Qualität 16; Qualität 17; Qualität 18; Qualität 19; Qualität 20; Qualität 21; Qualität 22; Qualität 23;				
OK Abbrechen		(	<u>E</u> rweitert	

Bei aktivierter Qualitätsverfolgung kann die Anzahl der Qualitäten einfach vorgegeben werden. Funktionen wie z.B. "Löschmengen Berechnen" oder bei Aktivierung der Qualitätsverfolgung unter Netzparameter werden benötigte Gruppen automatisch aktiviert und das Netz nach entspr. Bestätigung aktualisiert.

Dieser Dialog erscheint jetzt anstatt des Bisherigen "Objekte/Felder definieren..." Mit "Erweitert..." erscheint der bisherige Dialog.

#### 4.2 Veraltete Netztypen

Auch die Felder für die bisher separat vorgehaltenen Netztypen "Zustandsschätzung" und "OPTNET" werden jetzt in Feldgruppen verwaltet. Dadurch müssen diese Netztypen nicht mehr separat behandelt werden. STANET 9.1 enthält deshalb nur noch die Basismedien:

Netztypen 🛛 🛛 🔀
Gas Wasser Fernwärme Dampf Kälte Abwasser Elektro
Gas (G) Verz: "GAS", Ext: "DBF"
Netzparameter aus geöffnetem Netz übernehmen

Durch Aktivierung der Feldgruppe "Zustandsschätzung" wird ein Netz behandelt wie beim bisherigen Netztyp "Zustandsschätzung Gas", "Zustandsschätzung wasser" etc. Analog wird durch Aktivierung der Netzgruppe "OPTNET" das Netz behandelt wie beim bisherigen Netztyp "OPTNET". Bestehende Netze aus <= 9.0 werden entspr. migriert.

# 5 Konfigurationsmanagement

Unter Optionen->Konfigurationsmanagement gibt es jetzt im Wesentlichen nut noch 2 Funktionen:

- Konfiguration exportieren und Importieren
- Konfigurationsverzeichnis wechseln

Konfigurationsmanager	X	
Konfigurationsdaten abspeichern und wiederherstellen		
Aktuelle Konfiguration exporitieren	Konfiguration importieren	
	Importieren aus Verzeichnis	
- Alle nachfolgende Konfigurationsänderungen wirken sich nur noch im neu ge Aktives Konfigurations <u>v</u> erzeichnis ausw	ewählten Verzeichnis aus. vählen	
Aktives Konfigurations <u>v</u> erzeichnis ausw	vählen	
Aktuelles Konfigurationsverzeichnis: C:\Documents and Settings\woe\Application Data\STANET\Config		
OK Abbrechen	Erweitert	

# 5.1 Konfiguration exportieren

"Konfiguration exportieren" erzeugt ein zip Archiv wie bereits in STANET 9.0. Allerdings hat dieses Archiv zur besseren Identifikation die neue Endung ".KNZ". Ein solches Archiv enthält den vollständigen Inhalt des STANET Config Ordners. Eine KNF Datei kann nicht mehr separat angelegt werden.

# 5.2 Konfiguration importieren

Bei "Konfiguration importieren" können Dateien der folgenden Typen ausgewählt werden:			
'.KNZ" (oder auch ".ZIP" aus STANET 9.0) Vollständiges Konfigurationsarchiv			
".KNF" oder ".INI" aus STANET 9.0	Bisherige Konfigurationsdatei		

Nach Auswahl einer entspr. Datei erscheint der nachfolgende Dialog:

Konfiguration importieren				
O Konfiguration vollständig importi	eren			
Nur ausgewählte Einstellungen	importieren			
Berichte (2)	💿 Laden 🔘 Ignorieren 🔘 Hinzufügen			
Import/Export Definitionen (11)	💿 Laden 🔘 Ignorieren 🔘 Hinzufügen			
Drucker Einstellungen	⊙ Laden 🔘 Ignorieren 🔘 Löschen ‼			
Diagramme (2)	💿 Laden  O Ignorieren 🔘 Hinzufügen			
Attributlegenden (24)	💿 Laden  O Ignorieren 🔘 Hinzufügen			
Filterliste (0)	💿 Laden  O Ignorieren 🔘 Hinzufügen			
Feldauswahl	💽 Laden 🔘 Ignorieren			
Einstellungen Grafik	⊙ Laden ◯ Ignorieren			
Ubrige Voreinstellungen	💽 Laden 🔘 Ignorieren			
Objekt/Felddefinitionen	⊙ Laden Olgnorieren			
Bibliotheken	⊙ Laden			
	Alle jaden Alle jgnorieren			
<ul> <li>Einstellungen f ür alle Medien importieren</li> </ul>				
◯ Einstellungen nur für aktuelles M	fedium importieren (Gas)			
OK Abbrechen				

"Bibliothekenauswählen..." zeigt die folgende Liste an:

Die Anzahlen in Klammern geben an wie viele Elmente importiert werden können. Es ist daher möglich aus einem Konfigurationsarchiv z.B. nur die Rohrtypen zu importieren.

"Einstellungen nur für aktuelles Medium importieren" bewirkt das z.B. nur "ROHRTYP.dbf" und "ROHRTYP\_GAS.dbf" importiert werden, nicht aber ROHRTYP\_HEATING.dbf und ROHRTYP\_WATER.dbf. Ebenso wird dann nur "STANET.INI" und "STANET\_GAS.INI" importiert, nicht aber "STANET\_WATER.INI" und "STANET\_HEATING.INI".

Auswahl von "Konfiguration vollständig importieren" bewirkt dass das bisherige Configverzeichnis vollständig durch den Inhalt des Archivs ersetzt wird.

Bei Auswahl einer knf oder ini Datei wird der Dialog entsprechend reduziert, wie bisher:

Konfiguration importieren				$\overline{\mathbf{X}}$
<ul> <li>Konfiguration vollständig importie</li> <li>Nur ausgewählte Einstellungen</li> <li>Berichte (8)</li> </ul>	eren importieren		O Hinzufügen	
Import/Export Definitionen (27) Drucker Einstellungen Diagramme (8) Attributlegenden (59) Filterliste (10) Feldauswahl Einstellungen Grafik	<ul> <li>Laden</li> </ul>	<ul> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> <li>Ignorieren</li> </ul>	<ul> <li>Hinzufügen</li> <li>Löschen !!</li> <li>Hinzufügen</li> <li>Hinzufügen</li> <li>Hinzufügen</li> </ul>	
Übrige Voreinstellungen Objekt/Felddefinitionen Bibliotheken	<ul> <li>Laden</li> <li>Laden</li> <li>Laden</li> </ul>	O Ignorieren O Ignorieren	Bibliotheken auswählen	
Alle jaden     Alle ignorieren				
O Einstellungen nur für aktuelles Medium importieren (Gas)				

#### 5.3 Importieren aus Verzeichnis

Erlaubt anstatt eines Archivs die Auswahl eines bestehenden "Config"-Verzeichnisses. Ansonsten Identisch mit " Konfiguration importieren"

#### 5.4 Aktives Konfigurationsverzeichnis Auswählen

Wie bisher "Konfigurationsverzwichnis auswählen"

# 5.5 Konfigurationsmanager Erweitert

Konfigurationsmanager Erweitert	
Medienabhängige Konfigurationsverwaltung - Grafikeinstellungen, Feldauswahl und Attributlegenden separat für ieden Netztyp ablegen	
Medienabhängige Konfigurationsverwaltung aktivieren	Aus anderem Medium kopieren
Dynamische Konfigurationsauswahl	
AI	CHTUNG: Nur für fortgeschrittene Benutzer!
<ul> <li>Konfigurationsdateien abhängig von Medium und/oder Massstab laden</li> <li>Inhalt: Programmeinstellungen</li> <li>Objekt/Felddefinitionen, Bibliotheken: Nicht Enthalten</li> <li>Nachfolgende Konfigurationsänderungen wirken sich nicht auf die gewählten Dateien aus.</li> </ul>	
🗌 Automatische Konfigurationsauswahl aktivieren	Einstellungen
∼ Netzabhängige Konfigurationsdateien	
AI	CHTUNG: Nur für fortgeschrittene Benutzer!
<ul> <li>Konfigurationsdateien mit dem Dateinamen <netzname>.KNF laden, wenn vohanden</netzname></li> <li>Inhalt: Programmeinstellungen</li> <li>Objekt/Felddefinitionen, Bibliotheken: Nicht Enthalten</li> <li>Nachfolgende Konfigurationsänderungen wirken sich nicht auf die gewählte Datei aus.</li> </ul>	
Netzabhängige Konfigurationsdateien ( <netzname>.knf) mit Netz öffnen</netzname>	
OK Abbrechen	

Die Bisherige Funktion "Konfigurationsverzeichnis übernehmen" wurde gestrichen. Sie ist identisch mit "Importieren aus Verzeichnis".

# 5.6 Bibliotheken Importieren

Die Funktion des Button "Import" in Bibliotheken wurde vollständig überarbeitet:

Rohrtypen		
C:\Documents and Settings\woe\Ap	plication Data\STANET\Con	
50 AZ 10 65 AZ 10 80 AZ 10 100 AZ 10 125 AZ 10 200 AZ 10 200 AZ 10 250 AZ 10 300 AZ 10 350 AZ 10 400 AZ 10 400 GG 50 GG 65 GG 80 GG 100 GG 125 GG		<u>N</u> eu Löschen Duplizieren
276 Sätze	<u>F</u> ilter:	
OK Abbrechen	In Tabellenfenster öffnen	Import

1) Auch hier kann jetzt neben einer eine DBF-Datei (wie bisher) auch ein geziptes STANET-Archiv "KNZ" ausgewählt werden, aus dem dann automatisch die passende Bibliothek extrahiert wurde. Auch ein Logcol.exe kann direkt ausgewählt werden.

2) Nach Auswahl einer Importdatei erscheint die folgende Dialogbox:

Rohrtypen				
C:\Document	s and Settings\woe\Application Data\STANET\(	Con		C:\DOCUME~1\woe\LOCALS~1\Temp\KonfigZip
<u>N</u> eu Löschen	20 PE 100 SDR 11 25 PE 100 SDR 17 25 PE 100 SDR 11 32 PE 100 SDR 12	<b>^</b>	<< Kopieren <<	10 PE-HD 16 1000 PE-HD 4 1000 PE-HD 6 110 PE 100 SDB 11
Duplizieren	32 PE 100 SDR 11 40 PE 100 SDR 17			110 PE 100 SDR 17 110 PE 80 SDR 11
	40 PE 100 SDR 11 50 PE 100 SDR 17 50 PE 100 SDR 17 63 PE 100 SDR 11 63 PE 100 SDR 17			110 PE-HD 10 110 PE-HD 16 110 PE-HD 4 110 PE-HD 6
	63 PE 100 SDR 11 75 PE 100 SDR 17 75 PE 100 SDR 11 90 PE 100 SDR 17			12 PE-HD 16 1200 PE-HD 4 125 PE 100 SDR 11 125 PE 100 SDR 17
Bearbeiten	90 PE 100 SDR 11 110 PE 100 SDR 11 110 PE 100 SDR 17 125 PE 100 SDR 17		<u>F</u> ilter:	125 PE 80 SDR 11 125 PE-HD 10 125 PE-HD 16 125 PE-HD 4
	125 PE 100 SDR 11	~	ре	125 PE-HD 6
	171 von 276 Datensätzen			171 Von 276 Datensatzen
ОК	Abbrechen			

Beide Listen werden nach dem angegebenen Filter gefiltert.

Mit "Kopieren" können die ausgewählten Datensätze aus der Importdatei übernommen werden.

Vor dem Kopieren wird auf Konflikte geprüft. Im Konfliktfall erscheint eine Meldung mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Stanet		X	
?	ACHTUNG: Ein Datensatz gleicher Kennung ist bereits enthalten: Name: 125 PE 80 SDR 11; IDTag: ;		
Soll der Datensatz überschrieben werden?			
Abbre	chen Überschreiben Als Neu Einfügen		

"Als neu Einfügen" erzeugt einen Datensatz mit neuem ID der ansonsten den Daten des importierten Datensatzes entspricht.

# 5.7 Import von Attributlegenden, Berichten und weiteren Listen

Neu in STANET 9.1.03 ist die Möglichkeit, auch Einträge aus Konfigurationslisten zu importieren die nicht als Bibliotheken, sondern in STANET.ini bzw. knf Dateien abgelegt werden. Diese Möglichkeit ist implementiert für: - Importdefinitionen

- Attributlegenden
- Berichte
- Diagrammdefinitionen
- Filterlisten
- Überwachungsordner

Die betreffenden Listdialoge enthalten auch einen Button "Konfigurationen importieren...", bei dem eine INI, KNF oder KNZ Datei ausgewählt werden kann:

Attributlegenden		
Ber. Druck Farbverlauf     Ber. Druck 8F1 linear     Zu/Abfluss Farbverlauf     Höhe 8F1 linear     Diffdruck 8F1 linear     Diffdruck 8F1 linear     Knoten Teilnetz 8F1 1 - 8     Durchmesser     Durchfluss Farbverlauf     Durchfluss Strichbreite     Geschwindigkeit     Durchm. 8SB linear     Teilnetz 8F1 1 - 8     Rauhigkeit 8F1 linear		Neu         Löschen         Duplizieren         Nach Oben         Nach Unten         Bearbeiten         Filter:         Konfigurationen importieren
Farbe der Knoten nach Ber.Druck, Aufteilung	linea	ar in 3 Stufen Trenner

Nach Auswahl der Importdatei erscheint der gleiche Dialog wie auch bei "Bibliothek importieren" mit der entsprechenden Funktionalität.

Attributlege	nden				X
					_
Neu	Zu/Abfluss Farbverlauf Höhe 8F1 linear	^	<< Kopieren <<	Zu/Abfluss Farbverlauf Höhe 8F1 linear	^
Löschen Duplizieren	Temperatur 8F1 linear Diffdruck 8F1 linear Knoten Teilnetz 8F1 1 - 8			Temperatur 8F1 linear Diffdruck 8F1 linear Knoten Teilnetz 8F1 1 - 8	
Nach <u>O</u> ben Nach Unten	Durchmesser Durchfluss Farbverlauf Durchfluss Strichbreite Geschwindigkeit	III		Durchmesser Durchfluss Farbverlauf Durchfluss Strichbreite Geschwindigkeit	=
	Durchm. 8SB linear Teilnetz Linientyp Teilnetz 8F1 1 - 8 Rauhigkeit 8F1 linear			Durchm. 8SB linear Teilnetz Linientyp Teilnetz 8F1 1 - 8 Rauhigkeit 8F1 linear	
Bearbeiten	Ber. Druck Hintergrund Knoten Einzugsgrenzen Knoten Druckzonen		<u>F</u> ilter:	Ber. Druck Hintergrund Knoten Einzugsgrenzen Knoten Druckzonen	
	ALAHM: Knotendruck < 20mBar Farbe der Knoten nach Zufluss, Aufteilung nach Grenzwerten in 3 Stufen	•		ALAHM: Knotendruck < 20mBar Farbe der Knoten nach ZUFLUSS, Aufteilung nar Grenzwerten in 3 Stufen	ch
ОК	Abbrechen				

# 6 Diagramme / Längsschnitt

Der Dialog für Diagramme wurde zur besseren Übersichtlichkeit in 5 Tabs unterteilt:

Diagrammkurven Defin	ieren	×
Gesamtlänge Gefälle	Neu	Datenquelle Kurve Skalierung Optionen Tabelle
Verlegetiefe Sohlhöhe Knotenname	Duplizieren	Tabelle: Stützpunkte für Längsschn 💌
Druckhöhe Ber.Druck Innendurchm. Rohrtyp		Feld:     Gesamtlänge       Wert:     0
	Nüben	Titel:
	N.Unten	Ausgeben: Vorlauf und Rücklauf getrennt
Anwenden OK Abbrechen	<u>H</u> ilfe	

# 6.1 Ausgabe von statischen Linien

Als Tabellentyp wurden angefügt:

- Statische Linie Horizontal
- Statische Linie Vertikal

Tabelle:	Stützpunkte für Längsschn 💌	
Feld:	Knoten Leitungen	
ert:	Stützpunkte für Längsschnitt Statische Linie Horizontal Statische Linie Vertikal	

Für statische Linien wird eine fester Wert und (optional) ein Titel vorgegeben. Alle weiteren Parameter sind konfigurierbar wie bei allen anderen Kurven.

Datenquelle Kurve Skalierung C Tabelle: Statische Linie Hor Feld: Wert: 150	ptionen Tabelle zontal 💌	Datenquelle Kurve Skalierung Optionen Tabelle  C Legende ausgeben  Optionen  Skala für y Achise ausgeben  Titel an Kurve ausgeben
Grenzwert		Gitternetzlinien van jedem Bunkt
Datenquelle Kurve Skalierung Diagrammkurve ausgeben Typ: Linien Farbe HI Rot	Optionen Tabelle	
Intensität oben:	erlauf	
Stirchstärke: 3:	~	
Stirchtyp:		



# 6.2 Spezielle Behandlung von Vor- und Rücklauf

In Fernwärmenetzen gibt es jetzt für jede Kurve die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Datenquelle Kur	ve Skalierung Optionen Tabelle			
Tabelle:	Statische Linie Horizontal 🛛 💌			
Feld:	✓			
Wert:	150			
✓ Titel:	Grenzwert			
- Fernwärme				
1 chimanic				
Ausgeben:	Vorlauf und Rucklauf getrennt			
	Vorlauf und Rücklauf getrennt			
	Nur Bücklauf			
	Differenz/Mittelwert Rücklauf-Vorlauf			

# - Vorlauf und Rücklauf getrennt:

Intern werden 2 separate Kuren verwaltet und in der Tabelle erscheinen 2 getrennte Zeilen für Vor- und Rücklauf

Knotenname Vorlauf		K1005	K1006
Knotenname Rücklauf		K1009	K1010
Ber.Druck Vorlauf	bar	6,5164	6,5145
Ber.Druck Rücklauf	bar	5,4836	5,4855
Höhe Vorlauf	mNN	n nn	0 00

### - Nur Vorlauf / Nur Rücklauf:

Es wird nur Vor- oder Rücklauf ausgegeben. Hierdurch ist es möglich Vor- und Rücklauf separat einzufärben, oder z.B. die Geländehöhe nur einmal aus zu geben

# - Differenz/Mittelwert Rücklauf-Vorlauf

Hierdurch ist es möglich ein Säulendiagramm oder eine Füllfläche auszugeben, das die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf anzeigt:





Bei anderen Diagrammtypen wird der Mittelwert zwischen Vor- und Rücklauf ausgegeben. Z.B. bei einem Liniendiagramm:



Diagrammlayout				X
- Resolutifung				
Titel				
Kommentar:				
	achon			
Netzbeschreit	syeben oungstevt aus	aehen		
	, .	900011		
Skallerung und Gr	enzwerte x Min:	n	]	
		•		
	x Max:	U	Maßstab x = 1: U	
	y Min:			
	y Max:	0	Maßstably = 1: 0	
- Gitternetalininen				
Gitternetzlinier	n <b>x</b> Start:	0	Abstand: 0	
Gitternetzlinier	ou Start-	n	Abstand: 0	
	iy Start.		Abstand.	
Abstande Abstand bei Unte	rbrechungen	50	m (bei Abwasser auc	ch an
Abstand bei Onteibieenlangen		5	Aggregaten)	an an
	ei ochachten	J	m	
Optionen				
Kurven spiege	ein ,			
Legende ausg	jeben	1.12		
y-Achsen in F	arbe/Linientyp woob witt (arbe	o der Kurven au:	sgeben	
	Aggregate Au:	saeben u Pos:	Höhe	
Abzweige par	alici aasqobor		1010	
Anwenden Gebe	n Sie Leerzeic	⊳hen ein für ≺Au	tomatisch>.	
	echen	Hilfe		
		Time		

# 6.3 Ausgabe von Netzelementen im Diagramm

Die Neue Option "Verbindende Aggregate Ausgeben" im Dialog Diagramm Layout zeigt alle Aggregate an, die 2 im Diagramm enthaltene Knoten verbinden. Die y-Position der Elemente wird anhand des ausgewählten Feldes bestimmt (Voreinstellung "Geodät. Höhe").

Z.B. Netzelementen an Unterbrechungen



Oder auch Netzelementen zwischen Vor- und Rücklauf in Fernwärmenetzen



# 6.4 Raumausnutzung in Tabellen

Tabellen unter Diagrammen werden jetzt platzsparend und mit Unterdrückung nicht lesbarer Inhalte ausgegeben:

1) Tabellenspalten werden so verschoben, dass alle Texte Platz haben:



2) Wenn der gesamte Platz zu klein ist, dann werden Elemente mit dem kürzesten Abstand x unterdrückt, bis für die übrigen Elemente genügend Platz ist:

Das funktioniert auch dann, wenn viel mehr Datenpunkte vorhanden sind, als ausgegeben werden können. Im folgenden Diagramm sind mehrere Hundert Datenpunkte enthalten. In der Tabelle werden nur diejenigen mit dem größten Abstand x ausgegeben. Alle anderen werden Unterdrückt.



# 6.5 Parallele Ausgabe von Abzweigen

Abzweige im Längsschnitt könne jetzt auch parallel zum "Hauptlängsschnitt" ausgegeben werden:

Diagrammlayout				
Beschriftung Titel:				
Kommentar:				
Netzname ausgeben	geben			
Skalierung und Grenzwerte				
x Min:	-0.1			
x Max	0	Maßstab x = 1:	0	
y Min:				
y Max:	0	Maßstably = 1:	0	
Gitternetzlininen				
🔲 Gitternetzlinien x 🛛 Start:	0	Abstand:	0	
Gitternetzlinien y Start:	0	Abstand:	0	
Abstände				
Abstand bei Unterbrechungen	50	m (bei Abwasser a	auch an	
Abstand bei Schächten	5	Mygregateri) M		
Optionen				
Kurven spiegeln				
✓ Legende ausgeben				
y-Achsen in Farbe/Linienty	o der Kurven aus	sgeben		
U Datenpunkte nach x-Wert softieren				
Abzweige parallel ausgeber	sgeben yrus.	Temperatur		
Anwenden Geben Sie Leerzeichen ein für <automatisch>.</automatisch>				
OK Abbrechen	<u>H</u> ilfe			

D.H.: Wenn ein nicht direkt folgender Knoten mit einem bereits existierenden Knoten verbunden ist, dann beginnt der Abzweig an diesem Knoten:



Wenn die Abzweige kürzer sind, als der "Hauptstrang", dann können alle Netzelemente auf einmal in den Längsschnitt gezogen werden. Andernfalls zieht man zuerst den Strang ins Diagramm der als Hauptstrang ausgegeben werden soll. Danach markiert man Abzweige und zieht diese zusätzlich ins Längsschnittdiagramm. Die Maus sollte dabei im Bereich des Diagramms losgelassen werden. Wenn man die Maus in den Tabellenbereich zieht, kann man Netzelemente am ausgewählten Punkt einfügen. Das ist ein eher seltener Fall.

Separat für Kurve und Tabelle kann festgelegt werden, ob Abzweige für eine Kurve ausgegeben werden sollen. Für Kurven (Default "An"):

Diagrammkurven Definier	en	
Knotenname Temperatur	<u>N</u> eu Duplizieren Löschen N.Oben N.Unten	Datenquelle Kurve Skalierung Optionen Tabelle Diagrammkurve ausgeben Typ: Linien Farbe HI.Rot Intensität oben: Intensität unten: Nichtlinearer Verlauf Stirchstärke:
		In parallelen Abzweigen ausgeben
Anwenden		
OK Abbrechen	<u>H</u> ilfe	

Für die Tabelle (Default "Aus"):

Diagrammkurven Definier	en		X
Knotenname Temperatur	N.Oben	Datenquelle       Kurve       Skalierung       Optionen       Tabelle         ✓       Wert in Tabelle unter x Achse	
OK Abbrechen	Hilfe		

# 6.6 Zusätzliche Optionen für Diagramme:

- Verschiebung der Kurve in y-Richtung (analog Skalierung)
Datenquelle Kurve Skalierung Optionen Tabelle
Werte y
Skalierung: <Nicht Aktiv>
Verschiebung: 0
Datenquet bilden

- Begrenzung der auszugebenden Nachkommastellen in der Tabelle:

Datenquelle Kurve Skalierung Optionen Tabelle	
Vert in Tabelle unter x Achse	
Texte senkrecht	
I exte zentriert	
Maximale 0 🗧 Nachkommastellen	

- Alle Kurven sind jetzt anklickbar. Weitere Überarbeitung der Längsschnitt Benutzeroberfläche ist geplant.

#### 6.7 "Kürzeste Verbindung suchen" mit Wärmetauschern

Herr Büttner hat von der Problematik mit "Kürzeste Verbindung suchen" bei Fernwärmetauchern berichtet: (Mail vom 19.07.13)

bevor ich den kürzesten Weg suche muss ich den Wärmetausche, welcher in den Längsschnitt übernommen werden soll, in einen neu angelegten Layer z.B. Temp\_WT legen und alle anderen Wärmetauscher von der Berechnung ausschalten. Wenn ich dies nicht mache, wechselt der kürzeste Weg vom VL oder RL über Wärmetauscher zum RL oder VL. Auf diesen Trick bin ich durch meine Projektarbeit gekommen und somit lässt sich der gewollte Längsschnitt genau

Projektarbeit gekommen und somit lässt sich der gewollte Längsschnitt genau definieren

Dieses Problem war bisher nie an uns herangetragen worden.

Die Funktionsweise wurde für diesen Fall geändert wie folgt:

# Bei "Kürzeste Verbindung suchen" werden jetzt nur noch solche Wärmetauscher verwendet, deren Anfangs oder Endknoten zum kürzesten Weg mit ausgewählt sind.

D.H. Es sollte bei "Kürzeste Verbindung suchen" nacheinander markiert werden:

- Der Anfangsknoten (z.B. im Vorlauf)

- Dann ein Knoten des letzten Wärmetauschers im Längsschnitt

- Dann der Anfangsknoten (z.B. im Rücklauf)

#### 6.8 Erstellung von Längsschnitten

Bei der Erzeugung von Längsschnitten können 3 Schritte unterschieden werden

#### 1) Bestimmung der Knotenreihenfolge

Dies geschieht beim Ziehen der Elemente mit der Maus in das Längsschnittfenster. Dieser Algorithmus wurde in 9.1 überarbeitet. Es wird jetzt zunächst das längste zusammenhängende Teilstück gesucht, indem (bei FW) maximal ein Wärmetauscher enthalten sein darf.

Typischerweise ist das Längsschnittfenster davor leer. Es können aber auch zusätzliche Elemente (z.B. weitere Abzweige) nachträglich in das Diagramm gezogen werden. Ein invertierter senkrechter Strich in der Längsschnitttabelle zeigt in diesem Fall an wo die Elemente angefügt werden. Im Normalfall sollten zusätzliche Elmente (z.B. Abzweige) am Ende eingefügt werden. Dazu lässt man die Maustaste am besten im Diagramm slebst (und nicht in der Tabelle) los. Die bereits im Längsschnitt enthaltenen Knoten werden in ihrer Sortierung nicht verändert.

# 2) Erzeugung aller Längsschnittkurven

Die aus 1) erzeugte Liste wird Knoten für Knoten abgearbeitet. Von Knoten u Knoten wird nach einem

Verbindungselement gesucht. Ist das Verbindungselement ein Wärmetauscher so wird (wenn "Kurven spiegeln" aktiv ist) eine neuer Satz kurven erzeugt der dann von rechts nach links wandert. Für parallele Abzweige wird jeweils auch ein zusätzlicher Satz kurven erzeugt. Dieser Vorgang wird beim öffnen oder aktualisieren des Längsschnittfensters durchgeführt. Er wurde in 9.1 vollständig überarbeitet.

#### 3) Ausgabe des Diagramms

Im Gegensatz zu 9.0 sind bei der Diagrammausgabe selbst keine längsschnittspezifischen Funktionen mehr enthalten. Diese Vorgehensweise war das Hauptproblem in 9.0 und früheren Versionen. LS spezifisch ist bei der Diagrammausgabe selbst nur noch die Bildung von Differenzwerten und die Ausgabe von Verbindungselementen (Pumpen, Reglern usw.).

Die in 1) erzeugte Knotenliste ist die Liste, die schon bisher als "Knotenliste" abgespeichert werden konnte. Die jeweils zuletzt verwendete Knotenliste wird (wie bisher) implizit mit jedem Netz abgespeichert. Neu ist die Funktionalität diese nachträglich bearbeiten zu können:



Mit den Buttons "Nach Oben" / "Nach Unten" und "Löschen" kann die Liste verändert werden. Dies ist derzeit eher experimentell gedacht.

Das ganze funktioniert je nach Netz mehr oder weniger vollautomatisch. Im nachfolgenden Netz kann man mit "Alle Netzelemente markieren" und anschließendem Ziehen der Netzelemente in das Längsschnittfenster den gesamten Längsschnitt erzeugen:



Alles Markieren und Drag & Drop:


Die Sortierung ist das eigentlich komplizierte am Längsschnitt. Bei komplexeren Strukturen muss man ggfl. zunächst einen "Hauptstrang" in den Längsschnitt ziehen und anschließend zusätzliche Abzweige.

Es besteht aber weites Potential für Verbesserungen. Um entsprechende Rückmeldungen und Stalogs wird gebeten.

## 6.9 Werte in Diagrammen Filtern

In den Tabellen Messstellen/Messdaten sind werte unterschiedliche Wertarten (Druck, Fluss etc.) im gleichen Feld "Wert" enthalten. Ab STANET 9.1.38 kann eine Kurve einen Filter enthalten wie z.B. Wertart = "F" für Fluss. Die Kurve wird dann nur für solche Messtellen ausgegeben, deren Wertart dem Filter enstpricht. Hierdurch können z.B. separat konfigurierte Kurven ausgegeben werden für Messtellen Fluss und Messtellen Druck:

Datenquelle Konv	vertierung Kurve Optione	n Tabelle E	emente Filtern und Sortieren		Messwert	
Tabelle:	Messstellen	•				
Feld:	Messwert	•	Filter 1 Feld: Gemessene Grösse	Operator: =	✓ Suchbeariff F	•
Wert.	0		Filter 2			
2. Wert (Fläche)	0		Feld: <nicht aktiv=""></nicht>	Operator:	- Suchbegriff:	
🔲 Titel:						
I Filtern	Filter <u>d</u> efinieren					
Korelation	sdiagramm ausgeben					
Werte x aus:	Datum/Zeit		Verknüpfung der Filter			
			Alle Bedingungen müssen z	utreffen (UND)		
			Nur eine Bedingung muss zu	itreffen (ODER)		

#### 6.10 Abgeleitete Werte in Diagrammen

Für jede kurve können jetzt Werte Aggregiert werden mit den nachfolgenden Funktionen:

Datenquelle	Konve	ertierung	Kurve	Optionen	Tabelle
Werte y					
Skalie	erung:	<nicht ak<="" th=""><th>.ti∨&gt;</th><th></th><td>•</td></nicht>	.ti∨>		•
Verschieb	ung x:	0			
Verschieb	ung y:	<keine> Minimum Maximum Bandbrei Durchsch</keine>	n ite (Fläch initt	en)	
Aggreg	ation: [	Gleitende Perzentil	es Mittei		
Schrittbreit	te (x):	0			

Min, Max, Durchschnitt: Der entspr. wert wird jeweils für die Anzahl <Schrittbreite> ermittelt und in der Mitte des entspr. x- Bereichs ausgegeben. Schrittbreite 0 entspricht dem gedamten Wertebereich x, d.H. es wird nur ein Wert ermittelt.

Bandbreite: Min und Max werden gleichzeitig ermittelt und können als Farbfläche ausgegeben werden Gleitendes Mittel: Der Mittelwert wird bei jedem Punkt x jeweils für die zurückliegende Anzahl <Bandbreite> werte ermittelt und ausgegeben Perzentil: Es wird für jeden Punkt ermittelt, in welchem Perzentil der Gesamtdaten im Diagramm er liegt.

Die Durchschnittsfunktion eignet sich z.B. gut, um evtl. vorhandene große Datenmengen und die damit verbundenen Bildaufbauzeiten zu reduzieren. Beispiel mit Originalwerten und Durchschnitt für jeweils eine Stunde:



#### 6.11 Blättern und Batchexport von Diagrammen

Im unteren Bereich des Diagrammfensters für Tagessimulation gibt es dies neuen Controls:

Markierte Elemente einzeln aus << >>

Wird die Checkbox aktiviert, so kann mit den Pfeiltasten das aktuelle Diagramm jeweils für ein einziges Element aus der Quelltabelle (z.B. Messstellen) ausgegeben werden. Hierbei werden alle markierten Elemente nacheinander durch geblättert. Ist in der Quelltabelle kein Element markiert, so wird durch alle Einträge der Tabelle geblättert.

Mit "Exportieren" werden alle markierten (alternativ alle) Elemente als einzelne jpeg Dateien exportiert. Ablageort und Name werden für das erste Element abgefragt - für alle weiteren wird der Dateiname automatisch ergänzt.

#### 6.12 Korelationsdiagramme

In einem Zeitverlaufsdiagramm kann die x-Achse alternativ zur Zeit auch aus einem beliebigen anderen Feld gebildet werden. Hierdurch lässt sich z.B. Druck und Fluss in einem Diagramm abbilden:

	- Zeitverlauf Knoten			
	Zufluss			<u>* &lt; - + &gt;</u>
Knoten 7	m3/h			Kurve 1 von 1
("k1007") (m3/h)	10			Knoten -
Knoten 10	-10			Feld:
("k1010") (m3/h)	-20			Zufluss 👻
	-30			Kurve:
	50			Punkte 👻
	-50		00 <b>•</b>	<autofarbe> 🔻</autofarbe>
	70			3: • •
	80			🗹 Skala y-Achse
	-00			🔳 Tabelle ausget
	-100			
(	-100			Konfigurationen
Diagrammkurven Definieren			<b>X</b>	Standard
	C			
Zuluss	Datenquelle Konv	ertierung Kurve Optionen Tabelle		
Neu				Kurven
Duplizieren				Layout
Löschen	Tabelle:	Knoten 👻		Ontionen
Loschen	Feld	Zufluss		
				Zeitauswahl
	\//ert	0		
	11000		0 Ber.Druck (bar)	J.
	2. Wert (Fläche)	0		
Nach Oben	Titel:		rtieren	
Nach Unten			jschen	Hilfe
No	E Filtern	Filter <u>d</u> efinieren		5
	V Korelation	sdiagramm ausgeben		
	wene x aus.	Ber.Druck		
Anwenden				

# 6.13 Weiteres

- Das aktuell angezeigte Diagramm kann bereits seit STANET 9.1.37 als Grafik in die Zwischenablage kopiert werden mit <Strg>-C

- Auch bereits seit 9.1.37 können mehrere Elemente gleichzeitig mit der Maus in ein Diagrammfenster gezogen werden.

- Der sichtbare Datums/Zeitbereich für ein Zeitverlaufsdiagramm kann jetzt numerisch eingegeben werden (mit Button "Zeitauswahl...")

# 7 Frei konfigurierbare "Diagramme Tagessimulation" in Netzgrafik

Diagramme in der Netzgrafik (Neu->Extras->"Diagramme Tagessimulation") sind jetzt frei und genauso konfigurierbar, wie in separaten Diagrammfenstern. Beim Erzeugen eines neuen Diagrammes oder bei Doppelklick erscheint der gleiche Dialog wie dort. Zusätzlich ist hier ein Button "Standard..." vorhanden. Alle Felder der Ergebnistabellen können ausgewählt werden.



Die Konfigurationsdaten werden separat und binär verschlüsselt für jede Kurve abgelegt in den Feldern "Konfiguration Linie 1" - "Konfiguration Linie 4" abgelegt. D.H. 4 Kurven können definiert werden. Durch Anfügen weiterer entsprechender Felder können zusätzliche Kurven verwaltet werden. Bisherige Daten werden migriert. Die veralteten Felder für Kurventyp, Farbe usw. werden bei neuen Netzen nicht mehr erzeugt.

Layer	Konfiguration Linie 1
Diagramme Tagessimulation	133M>)RS9_#S=W\$-<@T.]0D)9L*&HD+=?\$*#L <n!``<#(y!ll.<\$tlq`ui_#&`1m"!q]0eqc,"i&:b2\$;?d```f*,w(h.+c[^?ny^ckzn;c@dou*b,<+^`0!n#"@z4< td=""></n!``<#(y!ll.<\$tlq`ui_#&`1m"!q]0eqc,"i&:b2\$;?d```f*,w(h.+c[^?ny^ckzn;c@dou*b,<+^`0!n#"@z4<>
Diagramme Tagessimulation	126M>)RS9_#S=W\$-<@T.]0D)9L`&`H) <g3vprd``)p,cd&rpyv?@8&`&ll[^9p"+k0("+jt^(8p1nw8q(:@<38&10!?'w<_=s]'5u\w"!!>JX\$3:=A```1XH-Q''`@</g3vprd``)p,cd&rpyv?@8&`&ll[^9p"+k0("+jt^(8p1nw8q(:@<38&10!?'w<_=s]'5u\w"!!>
NRC # 1 1 10	

#### 8 Neue Funktionen Abwasser

#### 8.1 Langzeit Serien Simulation

Aufrufbar unter Extras "Langzeit Serien Simulation".

Bestandteile:

- Extrahierung der Regenereignisse aus Tabelle Messdaten Grenzwertmethode oder "geschätzte Überstauhäufigkeit"
- SerienSimulation mit Hotstart Die Berechnungen werden parallel auf allen verfügbaren Rechenkernen ausgeführt
- Ermittlung von Ergebnissen.

#### 8.2 Konfigurationsloser ALKIS Import

Unter Datei->Import/Export findet sich der neue Menüpunkt "ALKIS-Import..." mit folgenden Eigenschaften.

- Die importierten Dateien werden von STANET analysiert und die darin enhaltenen Kennungen automatisch erkannt.
- Multiple Polys/Multisurface werden importiert (nach Import Grün dargestellt)
- Beliebige Polygonteile (auch Arcs) werden importiert
- Löcher in Polygonen werden automatisch nach dem Import ausgeschnitten. Da STANET keine Polygone mit Löchern verwalten kann, entstehen hierbei zusätzliche Polygone.
- Strassen und Adressen werden automatisch importiert und zugeordnet aus zwei verschiedenen Zuordnungen innerhalb ALKIS.
  - Aus AX\_ZEIGT; Teilweise für Flurstücke vorhanden. Enthält Strassen ID und hausnummer. Importierte Strassen werden in der STANET Strassenliste abgelegt.
  - o Aus AX\_LAGEBEZ. Meist für Strassen. Enthält keine ID und Hausnummer

Insgesamt werden für jede Datei automatisch 3 separate Importe durchgeführt:

- 1) Polgone
- 2) AX\_ZEIGT
- 3) AX\_LAGEBEZ

Anhand der vorhandenen Informationen werden für das Feld "Typ" der Einzugsflächen die folgenden Werte zugewiesen:

- "Flurstück" ("F")
- "Flurstück/Strasse" ("S")
- "Flurstück/Adresse" ("A")
- "Aussparung" ("I")
- "Gebäudegrenze" ("G" nur Manuell durch Benutzerdef. Import, wird nicht durch den ALKIS Import zugewiesen)

#### 8.3 Neuer Menüpunkt Spezial->"Einzugsflächen überarbeiten..."

<ul> <li>Einzugsnachen mit Typ=nutstück ( F ) unterteilen, die mit</li> <li>Übereinanderliegende Flächen freistellen</li> </ul>	ehr als einer	n Schacht enthalten
🕼 Eleinstflächen mit Nachbarn verschmelzen, wenn <=	5	‡ m3
Größe der Einzugsflächen ermitteln (und Gebäudeflächen	abziehen)	
tatic		412.00
Maximaler Suchabstand für Einzugsflächen	500	🗘 Meter
Nur <u>m</u> arkierte Elemente verwenden		

"Einzugsflächen unterteilen, die mehr als einen Schacht enthlten" (wie bereits in 9.0)
"Größe der Einzugsflächen ermitteln" (wie bereits in 9.0)



#### 8.3.1 Übereinander liegende Flächen freistellen

Vorher: Die kleinen Flächen der Garagen sind auch in der dahinter liegenden Grossfläche enthalten.



Nachher: Die kleinen Flächen wurden aus dem Polygon ausgeschnitten. Da STANET keine Polygone mit Löchern verwalten kann, wurde das grosse Polygon in zwei Polygone ohne Loch aufgeteilt.

#### Kleinstflächen mit Nachbarn verschmelzen 8.3.2

Flächen, die kleiner Sind als der angegebene Wert (in m3) werden mit zu einer benachbarten Fläche hinzu gefügt. Es wird die Fläche verwendet, mit der die Kleinstfläche die längste gemeinsame Grenze Teilt.



Vorher:

Nacher

#### Manuelles Verschmelzen von Einzugsflächen 8.4

Nach verschieben einer Einzugsfläche mit der Maus auf eine andere Einzugsfläche wird angeboten:

Einzugsfläche 11?	Einzugsfläche 11?

Mit "OK" wird aus den beiden Flächen eine einzige gemacht. Die mit der Maus bewegte Fläche wird gelöscht. Die Flächen müssen benachbart sein und müssen voneinander eine Abstand von < 1 m haben. In diesem Toleranzbereich wird die mit der Maus bewegte Fläche ggfls. zum Zielpolygon verschoben so dass eine gemeinsame

Fläche entstehen kann. Dieses Verhalten kann unterdrückt werden durch drücken der «Shift»-Taste während die Einzugsfläche verschoben wird.

#### Manuelles Teilen von Einzugsflächen 8.5

Neuer Modus "Einzugsflächen unterteilen" im Menü "Neu".

Dann mit gedrückter Maustaste ein Linie an der Stelle über das ganze Polygon legen, an der es geteilt werden soll. Angeboten wird dann:

-	Einzugsf	läche 4 (Polygon	4) untertei	len?	
?					

#### Zusätzliche Bibliotheken 8.6

Ausschließlich für Abwasser gibt es die folgenden neuen Bibliotheken zur Parametrierung von Einzugsflächen. Die Bibliotheken können vom Benutzer verändert werden im Menü "Optionen". Bei Auswahl eines Bibliothekssatzes in der Tabelle Einzugsflächen werden die jeweiligen Felder überschrieben.

8.6.1 Boo	entypen		
Optionen->B Auswahl abge	odentypen elegt im neuen Feld "Bodentyp" der Einz	zugsflächen.	
Vorbelegt mi	5 Typen		
Bodentype	1		$\mathbf{X}$
C:\Docume	nts and Settings\woe\Application Data\STAN	IET\Con	
1 2 3 4 5	Kies, Schotter Sand Sandiger Lehm Lehm, Löß Ton, lehmiger Ton	<u>N</u> eu Lösche Duplizier	n en
	Bodentyp bearbeiten		
	Kennung	2	]
	Langname	Sand	-
	Maximale Infiltration	110	mm/h
	Minimale Infiltration:	12	mm/h
5 Satze	Rezessionskonstante Infiltration	6	1/h
ОК	Trockenzeit	2	Tage
	Infiltrationsmaximum		mm
	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe		

# 8.6.2 Neigungstypen

# Optionen->Neigungstypen

Auswahl abgelegt im Feld "Neigungsgruppe" der Einzugsflächen. Dieses Feld wurde umgestellt auf Typ C5. Vorbelegt mit 5 Typen

N	eigungst	ypen		×	
	C:\Docume	ents and Settings\woe\Application Data\STA	NET\Cor	n	
	1	< 1% 1-4%		<u>N</u> eu	
	3	4.10%		Löschen	
	4 5	10-14% >14%		Duplizieren	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Neigungstyp bearbeiten			X
			2		
		Kennung:	3		
		Langname:	4-10%		
		Muldenverluste undurchlässige Flächen:	1.6	mm	
		Muldenverluste durchlässige Flächen:	3.75	mm	
	5 Sätze	Anteil der undurchlässigen Flächen	15	%	
(	OK	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe	]		]

# 8.6.3 Trockenwettertypen

Optionen-> Trockenwettertypen

Auswahl abgelegt im Feld "Trockenwettertyp " der Einzugsflächen. Keine vordefinierten Inhalte bei Auslieferung

Trockenwettertyp bearbeiten		$\overline{\mathbf{X}}$
Kennung: Langname:	11	
Pro-Kopf-Verbrauch:	0	I/E/d
Industrieabflussspende:	0	l/s/ha
Fremd-Spende:	0	I/s/ha
Nutzerstunden pro Tag:	0	h
Einwohnerdichte:	0	E/ha
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe	]	

#### 8.6.4 Oberflächentypen

Optionen-> Oberflächentypen Auswahl abgelegt im Feld "Oberflächentyp" der Einzugsflächen. Keine vordefinierten Inhalte bei Auslieferung

Oberflächentyp bear	beiten		
Kennung:	1	]	
Langname:			
Strickler undurchlässig:	0	m(1/3)/s	
Strickler durchlässig:	0	m(1/3)/s	
Routing:	Auslass;Abfluss b	eider Teilflächen direkt zum Auslass	~
Ant. Abflussaust.:	0	%	
OK Abbreche	en <u>H</u> ilfe	2	

#### 8.6.5 Veränderte Liste von Kanaltypen (Kompatibel zu ISYBau)

Folgende Typen werden angeboten und interpretiert.

"Kanal Mischwasser" ("KM") "Kanal Regenwasser" ("KR")

"Kanal Schmutzwasser" ("KS")

"Druckleitung Mischwasser" ("DM")

"Druckleitung Regenwasser" ("DR")

"Druckleitung Schmutzwasser" ("DS")

# ACHTUNG: Die bisherigen Kennungen für Kanaltypen sind hierdurch nicht mehr gültig!

## 8.7 Weiteres

- Neuer Menüpunkt "Überlappende Flurstücke suchen" Erzeugt eine Liste aller betroffenen Flurstücke
- Zugewiesene Flächen und Polygone werden jetzt bei "verbundene Elemente" markiert. Die Summe der Flächeninhalte wird ausgegeben.
- Separates Zeitintervall für Niederschlagstation Feld Regenreihe "Intern"/"Extern":
  - o "Zeitintervall Modellregen"
    - o "Zeitintervall Extern"
- getrennte Profile für Einleiter und : Trockenwetter
  - Einleiterprofile mit Radiobutton Stunde/Wochentag/Monat etc.) / Auswählbar in Einleiter / Nur ein Einleiter pro Schacht erlaubt.
  - o Trockenwetter wie bisher nur ohne Checkbox "an Einleitern verwenden"

# 9 Verbesserte Behandlung von Hausanschlüssen

# 9.1 Fachdaten an Hausanschluss Verbindungen

An HAVerbindungen können jetzt fachdaten ausgegeben werden. Die Fachdaten werden im 45-Gradwinkel zur Leitung als Fahne ausgegeben. Zur besseren Visualisierung wird die HA-Verbindung im Falle einer Einfärbung ausgefüllt.



Die Grösse von HA-Verbindungen kann eingestellt werden unter Ansicht->Darstellung->Häuser/Hausanschlüsse:

Allgemein Knoten Knoten Extras Elemente an Knoten Leitungen/Zweipolelemente Verbindungen Elemente auf Leitungen Häuser/Hausanschlüsse Höhenfixpunkte Hintergrundbilder Online-Kartographie Diagramme Tagessimulation Katasterblattlinien Attributzuweisung Konturlinien Fachdaten Fonts Topologie Skalierung	Uptionen Linie von Haus zu zugewiesenem Knoten Linie von Zähler zu zugewiesenem Haus Haus Silhouette ausgeben Haus gefüllt darstellen Größen HA Verbindungen 2.5 mm
Fonts Topologie Skalierung	

# 9.2 Attributlegenden mit Ziel "Alle Knotenelemente / Alle Zweipolelemente"

Bei der Definition von Attributlegenden kann jetzt als Zieltabelle auch ausgewählt werden:

- Alle Knotenelemente (Knoten, HA, Häuser)

- Alle Zweipolelemente (Leitungen, HA, Aggregate)

ſ	Attributzuwe	isung bearbeiten
	Titel:	Ber. Druck Farbverlauf
	Bezogenes	Datenbankfeld:
	Tabelle:	Alle Knotenelemente (Knoten, HA, Häuser) 🛛 🔻
	Feld:	Alle Knotenelemente (Knoten, HA, Häuser) Alle Zweipolelemente (Leitungen, HA, Aggregate)
I	Attributzuw	HA Knoten HA Leitungen
	Attributtyp:	HA Verbindungen HA Zähler
	📝 Farbv	Häuser
	Gefüll	Knoten Leitungen



Die ausgewählten Elemente werden dann einheitlich eingefärbt/Attributiert. Die entspr. Attributlegende werden in der Grafik mit einem "\*" markiert. Hierdurch wird z.B. der Druckabfall in HA-Leitungen deutlich:

Bestehende Attributlegenden vom Typ "Fa	rbe" aus älteren STANET-Versionen werden automatisch migriert:
Bisheriger Tabellentyp	Migriert zu

Bisheriger Tabellentyp	Mignen zu
Knoten	Alle Knotenelemente (Knoten, HA, Häuser)
Leitungen	Alle Zweipolelemente (Leitungen, HA, Aggregate)

# 9.3 "Simulation Gültig" separat für Hausanschlüsse

Die Kennung "Simulation Gültig" (intern CALCDIRTY) wird jetzt separat für HA-Leitungen und deren zugehörige Elemente (HA-Knoten und HA-Verbindungen) geführt. Bei einer erfolgreichen Simulation ohne HA bleiben HA-Elemente ungültig. Dies wird durch einen zusätzlichen Text in der Statuszeile angezeigt. Dem entspr. werden Ergebnisse der betroffenen Elemente grau dargestellt

Cata	Antone	Ende	1 80 00	lan an dunch in	Daubiahait	Durahflura	Caraban	Delter	Tailant
Salz	Amang	Cline	Lange	innendurchm.	Raumigken	Durchnuss	Geschw.	Dena p	Tenner
			m	mm	mm	Nm3/h	m/s	bar	
1	W10313	W10312	700.0	200,0	0,1000	20,000	0,0919	0,0000	1
2	W10313	W10314	509,9	200,0	0,1000	-30,000	-0,1378	-0,0000	1
12	111								n n
4	III.								21.0
A Leitun	gen: 9 Sätze								
A Leitun Satz	gen: 9 Sätze Anfang	Ende	Länge	Innendurchm.	Rauhigkeit	Durchfluss	Rohrtyp	_	
A Leitun Satz	gen: 9 Sätze Anfang	Ende	Länge m	Innendurchm. mm	Rauhigkeit mm	Durchfluss	Rohrtyp		
A Leitun Satz 2	gen: 9 Sätze Anfang	Ende	Länge m 500.0	Innendurchm. mm 80.0	Rauhigkeit mm	Durchfluss m2/lt -10.000	Rohrtyp		(8
A Leitun Satz 2 3	gen: 9 Sätze Anfang HA1001	Ende	Länge m 500,0 361,2	Innendurchm. mm 80,0 80.0	Rauhigkeit mm 0,100	Durchfluss m2th -10,000 -0.070	Rohrtyp		
A Leitun Satz 2 3 4	gen: 9 Sätze Anfang HA1001 HA1001	Ende	Länge m 500,0 361,2 361,2	Innendurchm. mm 80,0 80,0 80,0	Rauhigkeit mm 0,100 0,101	Durchfluss m3/H -10,000 -0.070 0.070	Rohrtyp		
A Leitun Satz 2 3 4 5	gen: 9 Sätze Anfang HA1001 HA1001 HA1002	Ende	Länge m 500,0 361,2 361,2 165,8	Innendurchm. mm 80,0 80,0 80,0 80,0	Rauhigkeit mm 0,100 0,101 0,101	Durchfluss m24: -10,000 -0,070 0,070 -4,540	Rohrtyp		
A Leitun Satz 2 3 4 5 6	gen: 9 Sätze Anfang HA1001 HA1001 HA1002 HA1003	Ende HA1004 HA1002	Länge m 500,0 361,2 361,2 165,8 230,1	Innendurchm. mm 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0	Rauhigkeit mm 0,100 0,100 0,100 0,100	Durchfluss m34 -10,000 -0.070 0,070 -4.540	Rohrtyp		
A Leitun Satz 2 3 4 5 6	gen: 9 Sätze Anfang HA1001 HA1001 HA1002 HA1003	Ende HA1004 HA1002	Länge m 500,0 361,2 361,2 165,8 230,1	Innendurchm. mm 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0	Rauhigkeit mm 0,100 0,101 0,100 0,100 0,100	Durchfluss m3th -10,000 -0.070 0.070 -4.540 1.00	Rohrtyp		

# 10 Erweiterungen Löschmengenberechnung

#### 10.1 Separate Vorgabe des Solldrucks am Hydranten

Der Solldruck am Hydranten selbst kann jetzt separat vom einzuhaltenden Mindestnetzdruck angegeben werden. Aus früheren Versionen wird die bisherige "Druckvorgabe" in Solldruck und Mindestdruck migriert (u.A. KundenwunschHr. Tessmann me12525)

Druckvorgabe		
Solldruck an Hydranten:	1.5	🔶 bar
Nur Druck an verwendeten Hydranten einhalten		
- Individuell "vorgegebener Löschdruck" am Hydranten hat V	orrang	
Mindestdruck an allen Netzknoten einhalten	1.5	🌲 bar
Nur im gleichen Teilnetz bewerten		

### 10.2 Erweiterte Behandlung bestehender Ergebnisse

Neben der bestehenden Option "Bestehende Ergebnisse nicht verändern" gibt es jetzt auch die Möglichkeit alle Ergebnisse vor einer LB zu normieren (Wunsch Herr Wittmann / Büttner). Optionen

## 11 Erweiterungen Import

#### 11.1 Gleichzeitige Auswahl mehrere Dateien bei Import

Bei allen Importen können im Dialog zur Auswahl der Importdatei jetzt beliebig viele Dateien gleichzeitig ausgewählt werden. Dies gilt insbesondere auch für den neuen, automatischen ALKIS Import. Um alle Dateien ohne Benutzerinteraktion zu importieren, sollte in der erscheinenden Dialogbox aktiviert werden: "[x]Meldungen unterdrücken":

#### 11.2 Zusätzliche Option "Keine Felder anfügen oder verändern"

Bewirkt, das die Struktur der Netzdaten nicht verändert wird

Import/Export
Einstellungen Import Konfiguration: "STANET-SDF"
Import/Exportdate: "S:\STANET7\_IMEX\alkis_2013_ak\ALKIS-NAS_mu + 10 weitere Dateien Zreinetz: S:\STANET7\_IMEX\alkis_2013_ak\ALKIS-NAS_multikoord\ne
Medium: Abwasser
Meldungen unterdrücken (Zusammenfassung in Protokoll)     Benachrichtigung nach Teilschritten durch Email
Emailadresse:
Feldauswahl in Tabellenfenster nach Import Feldauswahl nicht ändern Feldauswahl nicht ändern Importierte Felder in den ersten Spalten (keine Felder ausblenden) Nur importierte Felder einblenden
E Keine Felder anfügen oder verlängern
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe

Alle genannten Optionen stehen auch zur Verfügung für den STANET SDF/CSV Import. Auch die bereits bestehenden Optionen zur Feldauswahl stehen jetzt beim SDF/CSV Import zur Verfügung.

## 11.3 Warnung bei erneutem Import bereits importierter Dateien

Vor dem Import wird jetzt geprüft, ob eine oder mehrere der ausgewählten Dateien bereits importiert worden sind. Die Prüfung wird anhand der netz Logdatei durchgeführt.

Die Meldung erscheint nicht, wenn:

- Alle Tabellendefinitionen der Import Definition nach bestehenden Elementen suchen und diese ggfls. aktualisieren.

- Die Importdefinition all bestehenden Datensätze vorher löscht.

STANET	×
2	ACHTUNG: Die folgenden Dateien wurden bereits in dieses Netz importiert: Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00001von00011_453449_5489765.xml (08.12.2013 21:54:13; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00003von00011_463449_5489765.xml (08.12.2013 21:55:00; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00005von00011_463449_5489765.xml (08.12.2013 21:58:00; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00005von00011_453449_549765.xml (08.12.2013 21:59:50; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00005von00011_458449_5494765.xml (08.12.2013 21:59:50; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00005von00011_458449_5494765.xml (08.12.2013 21:59:50; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00008von00011_458449_5494765.xml (08.12.2013 21:59:50; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00009von00011_458449_5494765.xml (08.12.2013 22:00:12; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00010von00011_453449_5494765.xml (08.12.2013 22:00:12; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00010von00011_453449_549765.xml (08.12.2013 22:00:23; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00010von00011_453449_549765.xml (08.12.2013 22:01:26; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_5504765.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-62227272-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_5504765.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-6222772-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_5504765.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-6222772-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_5504765.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-6222772-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_5504765.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-6222772-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_540755.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-6222772-1_20131001T204331Z_00011von00011_453449_540755.xml (08.12.2013 22:01:28; woe) Stadt-Lampertheim-6222772-1_20131001T204331Z_00011von000
OK	Abbrechen

## 12 Import von SHP und MIF Dateien als Hintergrundbild

ArcInfo Shape Dateien und auch MapInfo MIF Dateien können jetzt als Hintergrundbilder geladen werden. Die Behandlung ist identisch mit DXF oder Rasterbildern.

hapedateien enthalten ausschließlich Linien und keinerlei Textdaten.

MIF-dateien können auch Texte enthalten, die von STANET enspr. angezeigt werden.

## 13 Koordinatentransformation Gauss Krüger/DHDN nach UTM

ordinatentansformation		<u> </u>
Transformation von Gauss Krüge	r/DHDN nach ETRS89/UTM	1
Gauss Krüger Zone (automatisch	ı): 3	
Ziel UTM Zone:	32	
Melmert-Transformation nach Tat	elle "Passpunkte"	

Auf Basis der Referenzpunkte von BeTA2007 können jetzt Bundesweit Daten mit hoher genauigkeit transformiert werden vom Bezugssystem DE\_DHDN / GK\_3 nach ETRS89 / UTM.

Bei unseren Tests lagen die Abweichungen zu Referenzkoordinaten des Landes Hessen bei max 36 cm. Aufgrund der jetzt eingepflegten neuen Transformationslibrary sind weitere Transformationen in Zukunft ohne größeren Aufwand realisierbar.

# 14.1 Individuelle Feldauswahl für jeden Berichtsblock

In Berichten kann jetzt für jden einzelnen Block eine individuelle Feldauswahl für jeden Bestandteil festgelegt werden.

Name: Netzübersicht	Feldauswał	l at eigene Feldauswahl	Bearbeiten
Bestandteile des Berichts: Gesamtabnahme: Alle Zuflussknoten Niedrigster Druck Übersicht Leitungen	<u>N</u> eu Duplizieren Löschen N.Oben N.Unten	Text / Formatierung des Besta Neu Seite beginnen Leerzeilen davor: 0 Überschrift / Text: Gesamtabnahme: Irennlinie nach Text Eigene Feldauswaht Daten des Bestandteils Tabelle: Netzpara	ndteils Bearbeiten) ameter v
		Gruppieren [Obsolet Statistik Incl. N Vur ein Feld Gesamta Satze: Alle Satz: 1	)
		Bis: 1	

# 14.2 Anwendung der Feldauswahl für Netzparameter

Wenn die Option "Bericht hat eigene Feldauswahl" aktiviert ist, dann werden am Anfang des Berichtes dies Ausgewählten Felder ausgegeben anstatt der Bisherigen Allgemeinen Informationen (Netzinfo und Anzahl Elemente)

# 15 Überarbeiteter Dialog "Steuerung Bearbeiten"

Die Dialogbox zum berarbeiten einer Steuerung ist jetzt nicht-Modal. D.H. Während der Dialog angezeigt wird, kann im Netz navigiert werden (durch Zoom usw.) und es können z.B. Tabellen eingeblendet werden.

Die Bisherige Umschaltung zum Anklicken von Netzelementen in der Netzgrafik entfällt. Netzelemente oder Datensätze in Tabellen können jederzeit angeklickt werden. Eine Referez des angeklickten Elements wird immer an der aktuellen Cursorposition eingefügt. Am einfachsten ist es, in ein Feld im Tabelleneditor zu Klicken: Hierdurch wird Element und Feld bestimmt.

Mit den Button "<->" (links oben) kann man den Dialog verkleinern und wieder auf die Ursprüngliche Größe bringen, um mehr Platz zum Navigieren im Netz zu haben.

Der Inhalt des Dialogs wurden unterteilt in 3 Tabs:

- Zielfeld
- Wert
- Bedingung

Funktionen und Schlüsselwörter können jetzt einfach eingefügt werden aus der PopUp Liste "Funktion einfügen"

<ul> <li>Zielfel</li> <li>Fester Wert</li> <li>Veränderun</li> </ul>	d Wert Bed J g um Differen z: N	lingung Neuer Wert =	=	
				2
			Funktion einfügen:	
			Auswählen:	1
Foleranzwert: Wenn Abweich Foleranz, dann	0 ung <neuer we<br="">wird die Simulati</neuer>	% (Veränderung / Alter Wert) rt>/ <istwert> NACH der Simulation größer als ion wiederholt und ggfls. TASI Zeitschritt verkürzt.</istwert>		
tarkieren Sie d Element-ID>. <i< td=""><td>as gewünschte M Feldname&gt; {Wer TANET ID, Kno</td><td>Netzelement mit der Maus in der Netzgrafik oder im t&gt; KFunktion&gt; <operator> tenname, "NETWORK_PARAMS" Fabelle des Elementes</operator></td><td>Tabellenfenster.</td><td>Ĩ</td></i<>	as gewünschte M Feldname> {Wer TANET ID, Kno	Netzelement mit der Maus in der Netzgrafik oder im t> KFunktion> <operator> tenname, "NETWORK_PARAMS" Fabelle des Elementes</operator>	Tabellenfenster.	Ĩ

<-> Zielfeld Wert Bedingung	
🗇 Immer ausführen	
Nur ausführen, wenn Bedingung zutreffend	Feld einfügen
<b>K1011</b> .Zufluss < -50	
	Funktion einfügen:
	Auswählen:
Ergebnis: 1.000000	

Funktion einfügen:

Auswählen:	
Auswählen:	
min(a, b);Minimum max(a, b);Maximum abs(x);Absolutwert	Steuerung 1
pow(x, y);Exponent sqrt(x);Wurzel	Zielfeld Wert Bedingung
log(x);Logaritmus log10(x);Logaritmus zur Basis 10	Ziel
sin(x) asin(x) cos(x)	Steuerung wirkt auf: Regler + (von "k1016" nach "k1006")
acos(x) tan(x) atan(x)	Bezogenes Feld: Aktiv
AND; Logische Verknüpfung "und" OR; Logische Verknüpfung "oder"	

16	PDF-Export		
Mer	ukommandos PDF-Export und PDF-Import im Menül	Datei->Impoi	rt/Export
	Berichte		
	Im/Export	•	Benutzerdef <u>i</u> niert
	Druckeraus <u>w</u> ahl		Ü <u>b</u> erwachte Ordner
2	Dr <u>u</u> cken	Strg+P	I <u>m</u> Export Batch
✓	1 S:\STANET7\WORK_DIR_91\AUTO_TEST\CREATE_GAS		<u>C</u> lustereinstellungen
	Beenden	Alt+F4	STANET SDF/CSV Import
_			STANET SDF/CSV Export
			Layer aus anderem Netz importieren
			M <u>a</u> pInfo Export
			A <u>r</u> cView Export
			Epanet Export
			S <u>W</u> MM 5 Export
			SWMM <u>5</u> Ergebnisimport
			Import Smallworld-Optiplan
			AL <u>K</u> IS Import
			DXF-Export
			P <u>D</u> F-Export
		(	PD <u>F</u> -Import

# 16.1 PDF-Export



Exportiert werden neben der Grafik auch:

- STANET-Layer Diese können im PDF mit AcrobatReader ein- und Ausgeblendet werden

- Tooltipps: Zeigen wie in STANET Fachdaten über Netzelement an.



- Netzdateien einbinden: Netz und ein aktuelles Konfigarchiv (als knz) könne in das PDF mit eingebettet werden. In Acrobat Viewer kann man diese Dateien sehen und exportieren durch Klick auf die Büroklammer links.

## 16.2 PDF-Import

Sind STANET-Netzdaten im PDF eingebettet, so kann das Netz mit dem Menükommando PDF-Import in STANET wieder importiert und geladen werden.



## 17 Brownfield-Optimierung

Die Brownfieldoptimierung hat zum Ziel, auf Basis eines bestehenden Netzes und ermittelten oder vorgegebenen Schadensraten die kostengünstigste Lösung für den Austausch der Leitungen zu finden, die einem Vorgegebenen Zeitraum erneuert werden Müssen. Für diese Funktion wird eine Lizenz benötigt mit den Modulen Optimierung, GA und Brownfieldoptimierung.

Dieser Prozess ist in 3 Schritte unterteilt

Erstellung einer Liste von Rohrklassen, die sich unterscheiden nach Material, Durchmesserbereich und Generation
 Auswahl der auszuwechselnden Leitungen für einen vorgegebenen Zeitraum

3) Start der Optimierung die ausgehend vom bisherigen Durchmesser die günstigste Lösung ermittelt aus Austausch,

1) Rohrklassen definieren			Statistische A	uswertung der vorhandenen Schäden
Die Nutzungsdauer im zweiten Schritt wird separa ermittelt. Rohrklassen unterscheiden sich nach Du und Baujahrsbereich STANET kann mit dieser Funktion einheitliche Ro verwendeten Materialen erzeugen. Diese Klassen werden in der Tabelle "Rohrklassen Brownfield"	1.0	PVC 42-203mm 1950-1989 #26		
Rohrklassen j	jetzt erzeu <u>c</u>	jen	1	
2) Bestimmung der Leitungsauswahl Anhand der definierten Rohrklassen werden die zu Leitungen bestimmt und im Feld "Optimieren" geke	u erneuerno ennzeichne	den t.	0.6	
Abschnittslange: Leitungslange, die durch einen Schaden als defekt bewertet wird.	200	m	0.2	
Mindestalter für Bewertung von Schäden	3	Jahre		
Vorh. Schäden verkürzen die Restnutzungsdauer um Faktor	0		0.0	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Zeitlicher Horizont	20	Jahre		
Leitungsauswah	il jetzt besti	mmen	Rohrklasse:	PVC 42-203mm 1950-1989
3) Optimierung der ausgewählten Leitungen			Verfahren:	Weibull
<ul> <li>Austausch mit ähnlichem Durchmesser</li> <li>Austausch mit größerem Durchmesser</li> </ul>	Rohrt	ypen	Diagramme o Grundlage de	tienen nur als Anschauungsmaterial und sind nich er Optimierung. Die Bestimmung der zu
Einzug mit kleinerem Durchmesser Ersparnis:	30	%	rehabilitieren ''Beharate Fi	den Leitungen geschieht aufgrund von: rrechnet"/"Beharate Vorgegeben" in Tabelle
🔽 Sanierungsverfahren	Sanierun	igstypen	"Rohrklasser	n Brownfield"
Minimale Schachtbreite an HA und	2	m	"Risikofaktor	" in Tabelle "Leitungen"
	<u>N</u> etzpar	ameter	Parameter in	"2) Bestimmung der Leitungsauswahl"
Optimierung	i jetzt starte	n		

Hinweis: Die Diagramme können immer erst nach Start der Funktion "Nutzungsdauer jetzt bestimmen" ausgewählt werden. Erst in dieser Funktion werden die Notwendigen Ergebnisse ermittelt. Sie werden bei schließen des Dialogs wieder freigegeben.

# 17.1 Rohrklassen definieren

Die Ermittlung der zu ersetzenden Leitungen erfolgt im zweiten Schritt individuell nach Rohrklasse. Alle vorhandenen Schäden im Netz werden einer Rohrklasse zugeordnet und für diese Zusammengefasst usw. Die Liste kann vollständig von Hand erstellt werden durch Neu->Extras->Rohrklassen Brownfield und dann Tabelle .>Datensatz anfügen. STANET kann aber auch aus den im Netz verwendeten Leitungen eine solche Liste erstellen, die eine Klasse pro verwendetem Material anthält. Diese Liste kann dann manuell erweitert werden um z.B. Materialgenerationen zu unterscheiden:

Rohrklasse	n Brownfield: 11	Sätze					
Satz	Von Durchme	Bis Durchme	Von Baujahr	Bis Baujahr	Anz. Leitungen	Geamtlänge	Material
	mm	mm			#	m	
4	25	150	1902	2006	3081	130477	ST
5	26	190	1967	2010	889	38567	PE
6	50	1000	1921	2010	8330	510479	GGG
7	100	800	1961	1986	36	7913	AZ
8	40	800	1846	2004	3265	219157	GG
9	32	290	1956	1999	316	25094	PVC
10	63	1000	1909	2010	395	28757	St
11	0	0	0	0	0	0	

#### 17.2 Bestimmung der Leitungsauswahl

2) Bestimmung der Leitungsauswahl							
Anhand der definierten Rohrklassen werden die zu erneuernden Leitungen bestimmt und im Feld "Optimieren" gekennzeichnet.							
Abschnittslänge: Leitungslänge, die durch einen Schaden als defekt bewertet wird.	100		m				
Mindestalter für Bewertung von Schäden	3		Jahre				
Vorh. Schäden verkürzen die Restnutzungsdauer um Faktor	0.5						
Zeitlicher Horizont	30		Jahre				
Leitungsauswahl jetzt bestimmen							

Dieser Schritt lässt sich weiter unterteilen.

# 17.2.1 Auswertung der vorhandenen Schäden

Die im Netz existierenden Schäden werden separat für jede Rohrklasse gesammelt. Schäden werden nicht bewertet, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Der Schaden ist keiner gültigen Versorgungsleitung zugewiesen

- Die Leitung hat kein Baujahr

- Der Schaden hat keinen Eintrag im Feld "Datum" oder dieses Datum liegt vor dem Baujahr der Leitung

- Der Schaden ist gelöscht oder durch Layer deaktiviert (die Leitung dagegen darf deaktiviert sein, damit auch

historische Schäden an stillgelegten Leitungen ausgewertet werden können)

- Der Schadenstyp ist "Extern"

- Das im Dialog vorgegebene "Mindestalter für Bewertung von Schäden" war zum Schadensdatum noch nicht erreicht (Einbaufehler)

Aus den verwerteten Schäden wird entspr. dem ausgewählten statistischen Verfahren eine Kurve ermittelt. Derzeit

Implementiert sind Gauss-Normalverteilung, Weibull und Kaplan-Meier.

Die ermittelten Werte können anschließend für jede Rohrklasse angezeigt werden kann.



- Jeder Punkt im Diagramm entspricht einer entspr. Anzahl von Schäden in dieser Rohrklasse nach den in der x-Achse aufgetragenen Jahren

- Die Verteilungskurve zeigt die ermittelte Schadensrate anhand des verwendeten Statistischen Verfahrens (Dichte, Blau)

- Die aufsteigende Kurve zeigt diese Werte summiert an (Verteilung, Grün)

- Die senkrechte Linie gibt den Wert an, an dem 50% der Schäden aufgetreten sind (Grün). Dieser Wert wird abgelegt im Feld "Mittleres Schadensalter" der Rohrklassen.

WICHITG : Diese Kurven dienen nur als Anschauungsmaterial. Sie sind nicht Grundlage der optimierung.

Außerdem werden die folgenden Werte ermittelt:

Anz Leitungen	Durchschn Alter	Erstes Schadensjahr	Mittleres Schadensalter	Gesamtlänge	Anz. Schäden Histor.	Schadensrate Histor.
#	Jahre		Jahre	m	#	#/km/Jahr
80	16.15	1990	11	204000	2	0.0005
80	17.14	1990	11	204000	3	0.0007
80	18.14	1990	11	204000	5	0.0012

# 17.2.2 Auswahl der zu ersetzenden Leitungen

Für den im Dialog angegebene Zeitraum werden dann die Leitungen ausgewählt, die rehabilitiert werden müssen.. Zu Grunde gelegt wird hier die vorgegeben Rehabilitationsrate aus dem Feld "Reharate Vorgegeb." in %. Wenn keine Reharate vorgegeben wird, so wird das Feld "Reharate Errechnet" verwendet das aus den bestehenden Schäden ermittelt wird:

Anz. Schäden Histor.	#	Anzahl der Schäden die dieser Rohrklasse zugeordnet wurden
Schadensrate Histor.	#/km/Jahr	Schadensrate, die sich ergibt aus Zeitraum Erster Schaden - Letzter Schaden /
		Gesamtlänge der Rohrklasse
Anz. Schäden Errechnet	#	= < Schadensrate Histor. > * <jahre horizont="" zeitl.=""></jahre>
Rehaumfang Errechnet	Km/Jahr	<anz. errechnet="" schäden=""> * Abschnittslänge / <schadensrate histor=""> / 1000</schadensrate></anz.>
Reharate Errechnet	%	100 * < Rehaumfang Errechnet> / <gesamtlänge> / 1000</gesamtlänge>
Reharate Vorgegeb.	%	Vorgegeben Rehabilitationsrate. Wenn dieses Feld leer ist, so wird "Reharate
		Errechnet" verwendet.
Rehalänge Geplant.	m	Gesamtlänge der zu rehabilitierenden leitungen im Angegebenen zeitraum
		(z.B. 10 Jahre)
Max. Restnutzungsdauer	Jahre	100 / <reharate>, Das ist der Zeitpunkt zu dem bei der verwendeten Reharate</reharate>
		die Letzte Leitung saniert wird.

Entscheidend ist hier die im Dialog angegebene "Abschnittslänge". Dieser Faktor gibt an, wie viele Meter Leitung für jeden prognostizierten Schaden als defekt angesehen werden.

Aus dem Alter der Leitung und den nachfolgenden Einflussfaktoren ergibt sich ein "Virtuelles Alter". Die zu ersetzenden Leitungen werden innerhalb jeder Rohrklasse nach diesem Virtuellen Alter ausgewählt bis die gewünschte Schadensrate erreicht ist.

Das Virtuelle Alter entspricht zunächst dem realen Alter aus <Aktuelles Jahr> - Baujahr. Weiter gehen ein: - Anzahl der vorhandenen Schäden auf einer Leitung: Hierdurch wird das Virtuelle Alter erhöht um <Anzahl der Schäden> \* <Im Dialog angegebener Faktor>

- "Risikofaktor". Beliebiger Faktor wie z.B. erhöhte Wahrscheinlichkeit durch Umgebung (Bodenart) oder auch erhöhte Schadensauswirkung. Je höher der Faktor, desto mehr erhöht sich das virtuelle Alter. Faktor 0 wird ignoriert und als 1 bewertet.

Bedeutung der Felder in "Rohrklassen":

"Leitungen ausgewählt"	Anzahl der ausgewälten Leitungen
"Leitungslänge ausgewählt"	Gesamtlänge der ausgewälten Leitungen. Dies kann von "Rehalänge Geplant." abweichen, weil einzelne Leitungen immer nur im ganzen ausgewählt werden können.

Satz	Material	Gesamtlänge	Erstes S	Letztes	Anz. Schäden Hist	Schadensrate Histor.	Rehalänge Geplant	Anz. Schäden Errechnet
		m			#	#/km/Jahr	m	#
1	PVC	5730	2001	2010	26	2.6000	10400	52
2	GGG	24848	2003	2012	16	1.6000	6400	32
3	GGG Zm	100533	2001	2012	33	2.7500	14075	55
4	GG II	97728	2001	2012	124	10.3333	41200	206
5	St	11056	2006	2012	7	1.0000	4000	20
6	Fz	283956	2001	2012	141	11.7500	47000	235
7	GGI	44435	2002	2012	37	3.3636	8887	67
8	-	1314	0	0	0	0.0000	0	0
9	PE100	218139	2001	2012	21	1.7500	7000	35
10		0	2001	2010	39	0.0000	0	0

Reharate Errechnet	Reharate Vorgegeben	Rehaumfang Errechnet	Max. Restnutzungsdauer	Leitungen ausgewählt	Leitungslänge ausgewählt
%	%	km/Jahr	Jahre	#	m
9.075	0.000	0.520	11	117	5730
1.288	0.000	0.320	77	335	6411
0.547	0.700	0.550	142	1224	14123
2.108	0.000	2.060	47	2969	41272
1.809	0.000	0.200	55	129	4031
0.828	0.000	2.350	120	1090	47009
1.508	1.000	0.670	100	210	8888
0.000	0.000	0.000	0	0	0
0.160	0.000	0.350	623	283	7217
0.000	0.000	0.000	0	0	0

Vorgegeben wurde hier:

Abschnittslänge: 200m

Zeitlicher Horizont: 20 Jahre

Die entsprechenden Leitungen werden im Feld "Optimieren" gekennzeichnet mit "?". Diese Auswahl kann nach Aufruf dieses Schrittes (und vor Start der Optimierung im 3. Schritt) manuell geändert werden

WICHTIG: Die Optimierung verwendet auch gelöschte Leitungen! Ergebnis der Optimierung ist das Löschen oder wieder herstellen von Leitungen. Um Leitungen für die Reha und andere Optimierungen still zu legen muss dies durch einen Layer geschehen.

#### 17.2.3 Start der Optimierung

Mit den im Feld "Optimierung" markierten Leitungen kann nun eine Optimierung gestartet werden.

Zunächst werden die erlaubten Rohrtypen ausgewählt mit dem Button Rohrtypen. Diese Rohrtypen werden verwendet für Austausch und auch Rohreinzug (Inline).

Ausserdem können - analog zu Rohrtypen - andere Sanierungsverfahren definiert werden unter Optionen -> Sanierungsverfahren (z.B. Schlauchreliner)

	Schlauch		Neu		
Sar	nierungstyp bearbeiten				×
	Kennun <mark>g:</mark>	0			
	Langname:	Schlauch			
	Kommentar:				
	Erlaubter Durchmesser alt von:	50	bis:	500	m
	Wandstärke	5	mm		
1 Sätze	oder: Neuer Innendurchmesser:	0	mm		
	Preis/m:	0.01			
UN					

Sowohl Rohreinzug als auch Sanierung können individuell für jede Leitung verboten werden:

Nutzungsdauer	Nutzungsende	Restnutzungsdauer	Optimieren	Risikofaktor	Durchm. Alt	Einzug verboten	Sanierung verboten
Jahre	Jahr	Jahre	?		mm	[J/N]	[J/N]
50	2076	62		0,00	80,0	(10.000 E)	
50	2029	15		0,00	63,0		
50	2036	22		0,00	63,0		

Die Optimierung kann wie folgt parametriert werden:

3) Optimierung der ausgewählten Leitungen	
📝 Austausch mit ähnlichem Durchmesser	Robitupon
🔽 Austausch mit größerem Durchmesser	nonitypen
📝 Einzug mit kleinerem Durchmesser Ersparnis:	30 %
Sanierungsverfahren	Sanierungstypen
Minimale Schachtbreite an HA und	1 m
Netzparameter	jetzt starten

Der Zustand vor Start der Optimierung wird abgelegt im Feld "Durchm. Alt". Bei der Optimierung selbst bestehen dann für jede Leitung entspr. den aktivierten Optionen maximal 4 Möglichkeiten:

Austausch mit ähnlichem Durchmesser	Es wird ein Rohrtyp verwendet, der mindestens den gleichen	
	Innendurchmesser hat wie die bisherige Leitung.	
Austausch mit größerem Durchmesser	Es wird der Rohrtyp verwendet mit dem nächst größeren	
	Innendurchmesser als für "Austausch mit ähnlichem Durchmesser"	
Einzug mit kleinerem Durchmesser	Es wird der größte Rohrtyp verwendet dessen Aussendurchmesser <=	
	dem bestehenden Innendurchmesser ist.	
Sanierung	Es wird ein Sanierungsverfahren verwendet, dessen Durchmesserbereich	
	für den bestehenden Innendurchmesser zulässig ist.	

Maßgeblich für die Optimierung ist der Preis, der sich ergibt aus

- Rohrtyp oder Sanierungsverfahren \* Rohrlänge plus

- "Preis konst." \* Rohrlänge und "Preis /mm" der Leitung \* Rohrlänge \* Durchmesser. Bei Einzug wird dieser Wert um den angegebenen Faktor reduziert. Zusätzlich kann aber der nicht reduzierte Preis an jedem

Hausanschluss/Schieber/Hydranten nochmals hinzugezogen werden (Kopflöcher). Bei Sanierungsverfahren werden nur Kosten der Kopflöcher angesetzt.

Vor Start der Optimierung sollten noch die zugehörigen Steuerparameter angepasst werden (Button "Netzparameter" und dann Rubrik "Optimierung"). Dies betrifft vor allem

- Anzahl Generationen: sind hier Typisch 100. Bei kleineren Brownfield Testnetzen ergab sich aber z.B. schon. 20 Generationen ein Bestwert, der nicht mehr übertroffen wurde.

- Populationsgröße (Typische: 100)

Die Optimierung wird auf allen Prozessorcores durchgeführt.

Wichtig: Sie kann nur dann sinnvolle Werte finden, wenn das Netz im bestehenden Zustand ohne Fehler simuliert werden kann.

Das Ergebnis der Optimierung wird in der Leitungstabelle angezeigt:

Optimieren	Risikofaktor	Einzug verboten	Sanierung verboten	Erneuerungsart	Erneuerungspreis	Preis konst.	Preis/mm
?		[J/N]	[J/N]			€/m	€/m/mm
?	0,00	İ	17 Mar 19 7 9	Ersatz gleicher Durchmesser	145,94	1,00000	0,00000
?	0,00	İ		Ersatz gleicher Durchmesser	201,39	1,00000	0,00000
	0,00	j.			2012/06/07/07/2012	1,00000	0,00000
?	0,00	j		Ersatz gleicher Durchmesser	261,30	1,00000	0,00000
?	0,00	j		Ersatz gleicher Durchmesser	148,01	1,00000	0,00000
	0,00		j.	-		1,00000	0,00000
	0 00					1 00000	0 00000

#### 18 Kompatibilität 9.1 <-> 9.0

#### 18.1 Kompatibilität der Konfigurationsdateien

#### STANET 9.1 legt die Benutzerkonfiguration nicht mehr in STANET.INI ab, sondern in Dateien mit den Namen STANET91.ini STANET91\_GAS.ini

STANET91\_WATER.ini

usw.

Wenn eine 9.1 spezifische INI-Datei nicht vorhanden ist, wird statt dessen eine bestehende Datei mit bisherigem Namen (ohne "91") eingelesen. Diese Dateien werden aber von 9.1 niemals geschrieben.

Das von 9.1 erzeugte Format von INI Dateien kann von 9.0 und älteren Versionen nicht mehr lesen werden. Da eine längere Koexistenz der beiden Versionen zu erwarten ist (unsere Liste für 9.1 ist noch lang), wird es hierdurch möglich ohne weiteres STANET 9.1 und 9.0 parallel zu betreiben.

Analog dazu legt 9.1 auch eine Datei DBSETUP91.INI an, anstatt DBSETUP84.INI und (ganz früher) DBSETUP.INI.

Unerwartete Effekte können in folgendem Szenario auftreten:

Ein Anwender hat vor längerer Zeit (Beispielsweise Januar 2014) eine Testversion von STANET 9.1 installiert, diese aber nach ersten Tests danach nicht mehr verwendet und mit 9.0 weiter gearbeitet. Beim ersten Start von STANET 9.1 wurden aber automatisch die 9.1 spezifischen Dateien angelegt.

Im September 2015 wird die aktuellste STANET 9.1 installiert und gestartet. STANET 9.1 findet jetzt die im Januar 2014 angelegten 9.1 spezifischen Dateien und liest diese ein. Alle Konfigurationsänderungen von Januar 2014-September 2015, die in 9.0 gemacht wurden sind in diesen Dateien nicht enthalten.

#### Mögliche Abhilfe:

A) Zunächst in STANET 9.1 die bestehende Konfiguration vollständig sichern mit

Optionen->"Konfiguration Verwalten"->Konfiguration exportieren

Dann STANET beenden und alle Dateien \*91.\* im Configverzeichnis löschen / umbenennen. Beim erneuten Start liest STANET 9.1 dann wieder die bestehende letzte Konfiguration von 9.0 ein. Diese Methode ist vorzuziehen, weil hierbei alle Konfigurationsdateien übernommen werden. Auch Die Konfiguration von Benutzerdefinierten Tabellenfeldern, und auch Medienspezifische Konfigurationen (STANET\_GAS.ini etc.)

B) In STANET 9.1 auswählen Optionen->"Konfiguration Verwalten"->Konfiguration importieren. Im erscheinenden Dialog eingeben %appdata%\STANET\config und dort auswählen STANET.ini (NICHT STANET 9.1.ini). Hierbei werden aber kein benutzerdefinierten Felder und auch keine Medienspezifischen konfigurationsdateien übernommen

#### 18.2 Kompatibilität der Netzdateien

Netze die in 9.1 erzeugt wurden, werden bei einem Netzupdate in 9.0 mit allen bisherigen Feldern aufgefüllt. Ein wiederholtes Wechseln mit Netzen zwischen 9.0 und 9.1 sollte kein Problem darstellen. Ab STANET 9.0.38 kann auch die von 9.1 erzeugte X<Netzname>.BIN Datei eingelesen werden. Hier sind aber nur Metainformationen

enthalten (z.B. Auschnitte, Knotenlisten und DXF-Layer). STANET 9.1 darf keinesfalls mit dem MASTER-Verzeichnis von 9.0 betrieben werden und umgekehrt!

#### 19 Neue Funktionen

## 19.1 "Benachbarte Polygonpunkte fangen"

Neue Option "Benachbarte Polygonpunkte fangen" - bewirkt bei Polygoneingabe "Magnetische Polygonpunkte": Bei Eingabe und verschieben von Polygonpunkten werden diese automatisch auf nahegelegene Punkte anderer Polygone gezogen.

# 19.2 PopUp Menü "Diese Position in Google Street View öffnen"

Im Popup Menü der Netzgrafik wird jetzt neben "Öffnen in Google maps / Google Earth" auch angeboten. "Diese Position in Google Street View öffnen". Dabei wird die Position verwendet, an der die Maus gedrückt wurde. Wenn Google für diesen Bereich kein Bild hat, dann wird die default Karte von maps angezeigt. Das ist Nordamerika.

#### 19.3 Bei Einfügen / Einfügen aus anderem Netz DBFStruktur optional anpassen

Beim Einfügen wird jetzt angeboten, die Struktur des Zielnetzes an die Daten in der Zwischenablage anzupassen, wenn dies erforderlich ist durch fehlende oder zu kurze Felder. Bei Bestätigung wird das Netz geschlossen, aktualisiert und wieder geöffnet. Der Vorgang "Einfügen" muss dann manuell wiederholt werden.

#### 19.4 Asynchrones Nachladen von Hintergrundbildern

Wie schon bisher bei Onlinekarten werden jetzt auch Hintergrundbilder aus Dateien ohne Wartezeiten im Hintergrund nachgeladen und nach und nach eingeblendet, sobald sie verfügbar sind. Während dessen können aber beliebige weiter Benutzerinteraktionen erfolgen.

Dies ist aus technischen Gründen nicht möglich bei DXF-Dateien (dort erscheint ggfls. weiterhin ein Fortschrittbalken, auf dessen Abschluss gewartete werden muss).

#### 19.5 Verwaltung von Datumswerten vor 1970

In z.B. Messwerten können jetzt auch Datumswert vor 1970 verwendet werden (ab ca.1902). Dies war bisher nicht möglich.

Laut wikipedia ist die Umstellung die Behandlung der Sommerzeit bis 1996 uneinheitlich in Europa (z.B. Abweichungen Österreich/BRD/DDR) vgl.: <u>http://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit</u>

STANET legt intern immer UTC ab. Dabei wird vorgegangen wie folgt:

Vor 1980: Keine Sommerzeit, nur Zeitzone

Ab 1980: Sommerzeit nach der bis heute gültigen Verfahrensweise für BRD.

Daher: bis wird 1996 abweichend von den individuellen Standards in Europa und auch von den in Deutschland existierenden Regeln ein UTC Wert bestimmt (auch vor 1945 gab es in Mitteleuropa teilweise und sehr individuell eine Sommerzeit). Seit 1996 ist die Sommerzeit zumindest in Deutschland einheitlich geregelt und wird ab diesem Zeitpunkt auch in STANET korrekt abgebildet.

All das fällt nur ins Gewicht, wenn UTC importiert/Exportiert wird. Das ist eher unwahrscheinlich.

Weiterer Hinweis: Datums/Zeitwertwerte in maschinellem Format ohne Leerzeichen und Kommata (z.B. 20131001123000)

werden beim Import von STANET grundsätzlich als UTC interpretiert. Soll dies vermieden werden (und der Wert als MESZ importiert werden) so muss beim Import folgende Feldoption aktiviert werden: [x] Inhalt ist Datum/

Zeit in Format (z.B.) = "YYYYMMDDHHUUSS"

#### 19.6 DXF-Export

Auch der DXF-Export wurde überarbeitet und enthält jetzt z.B. die vom Benutzer in STANET erzeugten Layer.

#### 19.7 Neue Import Option "[] Löcher in Einzugsflächen extrahieren"

In Import nachbearbeiten.

Bewirkt bei ArcInfo Shape Import das Polygone mit Löchern in STANET entsprechend aufgeschnitten werden zu Polygonen ohne Löcher.

Reorganisation	Einstellungen	Knoten zuweisen.
Netzred <u>u</u> ktion	Einstellungen	
📕 Höhen Interpolieren	Einstellungen	
🗾 Elemente <u>z</u> uordnen	Einstellungen	
🗐 Rücklauf erzeugen	Einstellungen	
🗌 <u>V</u> erbraucher zuweisen	Einstellungen	
🔄 HA-Leitungen erzeugen	Einstellungen	
Tanalasia and Kastanadikana	Timetallinement	
	Einstellungen	
Dptionen	Einstellungen	
Dptionen Alle Felder mit übereinstimmende Ds nicht importieren Knoten Druck- und Fluss-Status Vertauschte Anfangs- und Endkr Maximaler Abstand Leit	n Namen importier bei Zufluss autom noten korrigieren	en atisch setzen
Debiogie- und Knotenprurung     Detionen     Alle Felder mit übereinstimmende     Dis nicht importieren     Knoten Druck- und Fluss-Status     Vertauschte Anfangs- und Endkr Maximaler Abstand Leit	n Namen importier bei Zufluss autom noten korrigieren ung <> Knoten:	en atisch setzen 0

### 19.8 Attributlegenden Elementgöße auf Knoten

Sinnvoll vor allem bei Miniknoetn

#### 19.9 Veraltete Funktionen zum "Konfigurationsmanagement entfernt"

Die folgenden Funktionen wurden ausgebaut:

- Natzabhängige Konfiguration laden
- Dynamische Konfigurationsverwaltung
- Ausschnitt mit Konfig verknüpfen

# 19.10 Verwaltungsfunktionen für DIN-Legende

Wurde bei einer STANET-Schulung mal sngesprochen: DIN-Legende aus anderem Netz importieren

DIN-Legenden in netzunabhängiger Bibliothek speichern und abrufen. DIN-Legenden können nach belieben in eine netzunabhängige Bibliothek eingefügt und von dort abgerufen werden.,

		DIN-Legende Vorlagen	ex.
		Legende Neubau; Legende Stadtwerke;	Neu Löschen
Legende Bearbeiten			Bearbeiten
Änderungen	Datum Name Bearb.		
	Gepr		
Zust. Änderung Datum Name Geben Sie (Stro)+Beturn ein um ein	nen Zeilenumbruch zu erzeunen Skalien	Laden Schließen	7
Um die DIN-Legende eines besteher zu übernehmen öffnen Sie zuerst das Zielnetz. Das Zielnetz darf noch kein	nden Netzes in ein neues Netz Guellnetz und dann das e DIN Legende haben.	Gesamt: 100 _ 2% Schrift: 100 _ 2% us anderem Netz kopieren	in da
OK Abbrechen Hill		Bibliothek	

# 19.11 Einfügen von mehreren Zeilen und Spalten in Tabelleneditor (me12858 u.A.)

STANET kann jetzt in Tabellen Text mit mehrere Spalten und Zeilen einfügen

A		100	
STANET - Debug does no	ot extend y		X
11 * 3 Felder e	infügen?		gle
Rohrtyp	Abbrechen Gefälle 0/00	Druckstufe	Reibungsverlust Lay
200 PVC 10	0,000	10	0 0000
200 PVC 10	0,00000	10	0,0000
200 PVC 10	0.00000	10	0.0000
200 PVC 10	0.00000	10	0.0000
200 PVC 10	0,00000	10	0,0000
150 PVC 10	0,00000	10	0,0000
150 PVC 10	0,00000	10	0,0000
150 PVC 10	0,00000	10	0,0000
150 PVC 10	0,00000	10	0,0000
150 PVC 10	0,00000	10	0,0000
150 PVC 10	181,15942	10	0,0000
100 PVC 10	181 15942	10	0,0000,

Eingefügt werden kann sowohl aus anderen Feldern/Spalten/Tabellen als auch z.B. aus Excel Undo ist möglich (außer es wurden nur Ergebnisfelder verändert)

Schreibschutz und andere Restriktionen werden vorab geprüft und ggfl. wird mit einer Meldung abgebrochen.

Die Daten werden ausgehend vom Feld mit der Eingabemarke nach rechts und unten eingefüllt.

Die bestehende Markierung (multiple Auswahl) wird dabei aufgehoben.

Diese Funktion ist potentiell sehr gefährlich, aber natürlich auch sehr nützlich.

Außerdem in diesen Zusammenhang neu:

- me12812 FIXED Markierung von Spalten durch Anklicken (Büttner) Durch Doppelklick im Bereich des Feldnamens

# 19.12 Diverses

- me12904#: FIXED Unpassendes Trennzeichen bei der Leitungsbeschriftung ("/").

Das Trennzeichen bei Fachdaten nebeneinander an Leitungen ist jetzt konfigurierbar unter Ansicht->Darstellungen->Zweipolelemente

Datenbank ersetzen durch Prefix+Inhalt (Wunsch Büttner) Möglich dadurch das die entspr. Controls jetzt auch dann aktiviert sind, wenn nur Feld 2 extrahiert wird
### 20 Aggregate Einbinden

Ab STANET 9.1.37 sind neue Funktion enthalten zur vereinfachten/automatisierten Einbindung von Aggregaten. Als Aggregate gelten hier alle Zweipolelemente, die keine Leitung oder HA-Leitung sind.

### 20.1 Zusätzliche Funktion für Drag & Drop

Schon bisher konnten Leitungen am ersten bzw. letzten Knickpunkt gepackt und auf einen anderen Knoten gezogen werden.

Ab 9.1.37 können im Standard Zeigemodus alle Zweipolelemente am Anfang und Ende mit gedrückter Maustaste auf einen anderen Knoten gezogen werden. Dies funktioniert auch bei Elementen, die an einem oder an beiden Enden keine gültige Verbindung (aber Koordinaten) haben. Ohne Koordinaten gibt ist nichts sichtbares, das man mit der Maus fangen könnte.





Anfang / Ende von Aggregaten können aber auch auf eine bestehende Leitung gezogen werden. Dann wird an dieser Stelle die Leitung geteilt und das mit der Maus gezogene Aggregatende wird mit dem neuen Knoten verbunden:



Wärmetauscher 2 zeigen



Soll Wärmetauscher 2 neu zuwiesen werden zu Leitung 4 (von "K1004" nach "K1005")?

Abbrechen

STANET - Debug does not extend y

OK

Genauso geht es, wenn man ein Aggregat einbinden will, das an beiden Enden unverbunden ist: Man zieht einfach nacheinander die beiden Endpunkte auf die Leitung. Das Teilstück zwischen den beiden neuen Knoten wird automatisch entfernt.



# 20.2 Zusätzliche Funktion zur Eingabe von Aggregaten

K1001

Auch bei der Eingabe von Aggregaten kann man jetzt (wie schon bisher bei Leitungen) auf eine bestehende Leitung klicken. Es wird dann angeboten die Leitung zu teilen



Bei einem zweiten Klick auf eine andere Position der gleichen Leitung kommt folgende Abfrage:



### 20.3 Neue Funktion "Spezial->Aggregate einbinden"

-lomontture:	(OCal calde al lange		
ciementtyp.	Encession	1	
) Punktobiekte zu	Aggregaten in Leitungen v	vandeln	
-'unktobjekt	Knoten		
Zielobjekt:	Einspeisewerke		
 änge des einzufü	igenden Elements	5.2	‡ Meter
Maximaler Abstand zu Leitung		0.1	≜Meter

Im Modus "Aggregate Einfügen" werden bestehende Zweipolelemente eingefügt:

- Ist keines der Enden verbunden, so wird das Aggregat in eine bestehende Leitung eingefügt, wenn Anfangs und Endkoordinate des Aggregats in der Nähe der Leitung sind - so wie beim manuellen Ziehen der beiden Enden auf eine Leitung.

- Ist ein Ende bereits mit einem Knoten verbunden - oder an beiden Enden mit dem gleichen Knoten - so wird das Aggregat (mit der vorgegebenen Länge) in die erste Leitung eingebunden, die mit dem Knoten verbunden ist.



Aggregate in Leitungen einbinden			
💿 Unverbundene Aggregate in Leitungen einfügen			
Elementtyp:	Rückschlagklappen		-
O Punktobjekte zu Aggregaten in Leitungen wandeln			
Punktobjekt	Schieber		•
Zielobjekt:	Ventile		-
Länge des einzufügenden Elements		20	‡ Meter
Maximaler Abstand zu Leitung		1	‡ <sup>Meter</sup>
Nur markierte Elemente verwender			
Start Abbrechen			

Im Modus "Punktobjekte zu Aggregaten wandeln" können beliebige Punktobjekte zu einem beliebigen Zweipolelement gewandelt werden. Auch Knoten können als Quellobjekt verwendet werden - in diesem Fall werden nur unverbundene Knoten verwendet. Bei anderen Elementen (z.B. Schieber) spielt es keine Rolle, ob Sie bereits verbunden sind. Die Quellobjekte werden bei der Wandlung gelöscht. Neue Elemente werden immer in der gleichen Einbaurichtung eingesetzt wie die bestehende Leitung. Alle Daten aus gleichnamigen Feldern werden aus dem Quell (Punkt) Objekt in das Zielobjekt übernommen.



Elemente zuweisen	1 23
18.02.2016 22:50:11 woe	<b>^</b>
Aggregate in Leitungen einbinden	
Rückschlagklappe 1 (von <unbekannt> nach <unbekannt>):</unbekannt></unbekannt>	
Unterschiedliche Leitungen an Anfangs- und Endkoordinaten	
Ruckschlagklappe 2 (von <unbekannt> nach <unbekannt>) Kein verbindbares Objekt gefunden</unbekannt></unbekannt>	
Rückschlagklappe 3 (von <unbekannt> nach <unbekannt>) umgewandelt in</unbekannt></unbekannt>	
Rückschlagklappe 3 (von "K1029" nach "K1030")	
10 00 0016 00-50-11 CTANET 0 1 06	
18.02.2016 22:50:11 STANET 9.1.36	
(Datei C:\Users\woe\AppData\Roaming\STANET\Temp\Assign.log)	
OK Abbrechen Speichern unter Suchen Drucke	n 🚽

# 21 Neue Funktion Häuser ergänzen

A HA-Knoten	in Häuser umwandeln
📃 Auch I	HA-Knoten mit mehreren Verbindungen wandeln
🗾 Daten gleic	hnamiger Felder aus HA-Leitungen in verbundene Häuser übertrager
Nur <u>m</u> arkier	te Elemente verwenden

Neu ist auch die Funktion Häuser ergänzen.

Auch beim erzeugen der Häuser werden Daten aus gleichnamigen Feldern aus den HA-Knoten übernommen.

### 22 Tabelle Aggregation Ergebnisse

In dieser neuen Tabelle werden "aggregierte" Ergebnisse einzelner Elemente aufgezeichnet während:

- TASI
- Löschmengenberechnung

(wird ggfls. auf andere Batchsimulationen erweitert)

Abgelegt wird eine Aggregation (min/max/summe/Durchschnitt) aus

a) entweder einem Quellfeld eines beliebigen Elements (z.B. max. Fluss eines bestimmten Knotens während TASI)
b) oder aus einer Verknüpfung von zwei Feldern von zwei beliebigen Elementen (z.B. min. Differenz zwischen Messund Simulationswert eines Reglerdurchflusses).

Eingabe eines neuen Datensatzes:

- Neu->Extras->Aggregation Ergebnisse

- Klick auf das gewünschte Element, auswahl des Quellfeldes

Zuweisen eines anderen oder des 2. Elementes durch ziehen des Elementes in das entspr. Feld "Quelle"/"Referenz" im Tabellenfenster

Quelle	Element
Quellfeld	Und Feld dessen Daten aggregiert werden sollen
Quelle Operator	Vorverarbeitung mit dem der Quellwert verändert werden soll:
	Betrag, Quadrat, Quadratwurzel und Winkelfunktionen
Referenz	2. Element (optional)
Referenz Klasse	Und zugehöriges Feld dessen Daten zur Aggregation mit dem Quellfeld
	verknüpft werden sollen
Referenz Operator	Vorverarbeitung des Referenzwertes
Verknüpfung Quelle/Referenz	Operator mit dem Quelle und Referenz verknüpft werden sollen (wenn
	Referenz vorhanden):
	+, -, /, *, min, max, x Exponent y, Quadratwurzel(x*x+y*y)
Operator Zielwert	Operator mit dem der Endwert verarbeitet werden soll
Aggregation	min/max/summe/Durchschnitt
	(Welcher Wert gilt als "Bestwert" und soll aufgezeichnet werden?)
Zeit von	Zeitliche Einschränkung zur aufzeichnung von Werten
Zeit bis	(wenn aufgerufen mit TASI)
	Der jeweils beste Wert wird in den nachfolgenden Feldern gespeichert und
	ausgegeben
Ergebnis Quelle	Quellwert (unverarbeitet) für besten Wert
Ergebnis Referenz	Referenzwert (unverarbeitet) für besten Wert
Ziel Wert	Bester Wert nach allen Veränderungen

Felder in der Tabelle

Sim. Zeit	Zeitpunkt zu dem der beste wert gefunden wurde (wenn Aufruf furch TASI)
Simuliertes Element	Element, bei dessen Simulation der beste Wert aufgezeichnet wurde (z.B,
	Hydrant xyz, bau Aufruf aus LB)
Anz.Simulationen	Anzahl 1 der aufgezeichneten Simulationen

Hinweis:

Diese Funktion ist bisher nicht im Cluster verfügbar.

# Beispiel 1: Zu Welchem Zeitpunkt einer Tagessimulation ist die Differenz zwischen Messwert M55 und dem berechneten Druck am Knoten K1001 am geringsten:

Quelle	Knoten K1001
Quellfeld	Ber, Druck
Referenz	Messstelle M55
Referenzfeld	Wert
Verknüpfung Quelle/Referenz	-
Operator Zielwert	Betrag
Aggregation	Min

### Ergebnis könnte z.B. sein

Ergebnis Quelle	2.56
Ergebnis Referenz	2.53
Ziel Wert	0.03
Sim. Zeit	02.10.2015 09:00
Anz.Simulationen	20

Beispiel 2: Was ist der maximale Zufluss des Knoten K2001 bei einer Löschmengenberechnung:

	<u> </u>
Quelle	Knoten K2001
Quellfeld	Zufluss
Aggregation	Max

Ergebnis könnte z.B. sein

Ergebnis Quelle	124.43
Ziel Wert	124.43
Simuliertes Element	Hydrant HX3232
Anz.Simulationen	435

Beispiel 3: Vergleich der Summenabnahme aus Messwerten und Simulation von Messstelle M55 und Knoten K1001 zwischen 01.10.2015 12:00 und 02.10.2015 12:00 (wenn der Simulationszeitraum z.B. Länger ist). Hierzu braucht man zwei Sätze in "Aggregation Ergebnisse", die vorzugsweise direkt aufeinander folgen: Satz 1:

Quelle	Messstelle M55
Quellfeld	Wert
Aggregation	Summe
Zeit von	01.10.2015 12:00
Zeit bis	02.10.2015 12:00

Knoten K1001
Zufluss
Summe
01.10.2015 12:00
02.10.2015 12:00

435.34
24
425.11
24

Eine automatische Differenzbildung ist in diesem Fall noch nicht möglich

# 23 Ausgewählte Einzelergebnisse für Löschmengenberechnung

Auch ab STANET 9.1.38 können bei der Löschmengenberechnung für ausgewählte Netzelemente Einzelergebnisse für jede Hydrantensimulation ausgegeben werden. Diese Funktion kann in künftigen STANET Versionen auch für alle anderen Batchsimulationen implementiert werden.

Hierzu muss zunächst unter Objekte/Felder definieren die neue Feldgruppe "Einzelergebnisse aus Batchsimulationen" aktiviert werden:

	Aktuelles Ne	etz   Medium '	Wasser   Al	le Me
Import und Zwischenablage Hilfsfelder		177		*
Temperaturabhängiger Verbrauch		((2))		
Temperaturverlust in Leitungen				
Feuchtigkeit		0		
TUM-Profildetails	(E <sup>m</sup> )			
Gebiete				
Qualitätsverfolgung				
Qualität Messwerte		100		
Erweiterter Medienzustand		0		
Biowerte				
Leitungen m.Höhe/Breite	(ET)			
Hausnummern in Leitungen				
Druckstossberechnung				
Unsymetrische Lastflussberechnung		P		
Einzelergebnisse aus Batchsimulation	en 🔽	i i	Ē	+
Anzahl Qualitäten  🔔				-
Finzelergebnisse aus Batchsimulation	en:			
- Knoten: Batchergebniss Ablegen				Ε
Leitungen: Betchergebniss Ablegen				
- Leilungen, baloneigebniss Ablegen				
- Ergebnisse Knoten: Simuliertes Elem	ent; Simulierte	s Element Kl	asse;	_

Dann werden ausgewählte Elemente im neuen Feld "Batchergebniss Ablegen" markiert:

Knoten: 18	Sätze			
Satz	Knotenname	Batchergebniss Ablegen [J/N]	aufluss m3/h	Fluss-Statu ?
1	k1001	J	0,000	?
2	k1002		0,000	
3	k1003		0,000	
4	k1004	J	0,000	
5	k1005		0,000	
6	k1006		0,000	

🔽 Löschmengen ermitteli	n für Hydranten			
Druck zur vorgegeben	en Löschmenge jedes Hydranten errech	nen		
Maximale Löschmenge	e errechnen für vorgegebenen Druck			
Maximale Löschmenge	e aus [192,96,48,24,0]m3/h			
🔘 Maximale Löschmenge	e aus [18930,12195,2840,1900,0]L/mir	n		
🔲 Grundschutzmengen a	an Häusern überprüfen			
Max. Anzahl kombinierter	Hydranten	3	÷	
Max. Abstand der Hydran	ten	100	-	m
		Envie	itert	
			ensern.	<u>.</u>
)ruckvorgabe			-0.22	
Solldruck an Hydranten:		1.5	÷	bar
Nur Druck an verwend - Individuell "vorgegeb	deten Hydranten einhalten iener Löschdruck'' am Hydranten hat Vo	rrang		
Mindestdruck an allen	Netzknoten einhalten	1.5	÷	bar
Endgenauigkeit Hydra	ntenfluss	0.5	\$	m3/h
V Nur im gleichen <u>T</u> e	ilnetz bewerten			
Nur Knoten mit Abr	nahme bewerten			
<ul> <li>Individuell vorgegebe</li> <li>Knoten mit Attribut "L</li> <li>Knoten mit positivem</li> </ul>	enes "Drucklimit unten" am Knoten hat V öschdruck ignorieren" werden nicht bew Zufluss werden nicht bewertet	orrang Jertet		
🔲 Negative Drücke im T	eilnetz generell als Fehler bewerten			
/orherrschender Verlustfak	tor			
(wird eingesetzt, wenr eingegeben wurde)	n im Hydranten selbst kein Verlustfaktor	5	*	
)ptionen				
Markierte Elemente:	Alle Hydranten einzeln berechnen (9)			÷
Bestehende Ergebnisse:	Bestehend Ergebnisse nicht verändern			
Zwischenergebnisse a	usaeben			
			_	

len

Analog zur Tagessimulation werden nun Ergebnistabellen - nur für die ausgewählten Elemente abgelegt:

Ergebnisse Knoten: 12 Sätze						
Satz	Zufluss	Ber.Druck	Simuliertes Element	Datum/Zeit		
	m3/h	bar		MESZ		
1	119,005	3,0000	Hydrant 3 (auf Leitun	00:00		
2	0,000	1,4064	Hydrant 3 (auf Leitun	00:00		
3	101,549	3,0000	Hydrant 9 (auf Leitun	00:00		
4	0,000	1,6846	Hydrant 9 (auf Leitun	00:00		
5	107,675	3,0000	Hydrant 7 (auf Leitun	00:00		
6	0,000	1,5918	Hydrant 7 (auf Leitun	00:00		
7	94,195	3,0000	Hydrant 6 (auf Leitun	00:00		
8	0,000	1,7893	Hydrant 6 (auf Leitun	00:00		
9	100,595	3,0000	Hydrant 1 (auf Leitun	00:00		
10	0,000	2,0530	Hydrant 1 (auf Leitun	00:00		
11	87,151	3,0000	Hydrant 8 (auf Leitun	00:00		
12	0,000	1,8825	Hydrant 8 (auf Leitun	00:00		

Wie im Beispiel ersichtlich ist die Reihenfolge der Datensätze nicht geordnet. Innerhalb einer Tabelle sind zwar alle Ergebnisse einer Hydrantensimulation in direkter Abfolge. Aufgrund der parallelen Verarbeitung ist dies aber nicht einheitlich zwischen allen Ergebnistabellen - und auch die Reihenfolge der abgelegten Hydranten ist nicht determinierbar.

#### Hinweise:

Diese Funktion ist bisher nicht im Cluster verfügbar.

Diese Funktion kann die Performance der LB deutlich verschlechtern. Der Performanceverlust sollte linear mit der Anzahl der zur Datenablage markierten Element steigen.

Das Feld "Verbindung 1" wird erst beim Speichern der Ergebnisse "Datei-> Speichern" ausgefüllt.

### 24 Kompatibilität 9.1 <-> STANET 10

Ab STANET 9.1.38 legt STANET das gleiche Datenformat ab, wie das künftige STANET 10. Eine Downgrade von 9.1.38 auf frühere Versionen ist nicht automatisch möglich, Da aber bei einem Update der Konfigversion immer die letzte Version automatisch gesichert wird, kann man wieder auf STANET 9.1.37 zurück gehen, und dann die gesicherte Konfigdatei STANET91\_9\_1\_37.ini im Ordner %appdata%\STANET\config importieren

# 25 Weiteres

Neu in 9.1.36

- Sim. Zeitpunkt mit Sekunden auswählbar. Dazu muss das Feld

ZEITVON"/"Beginnzeitpunkt der Rechnung" in der generellen Netzparametertabelle verlängert werden von N5.2 auf N7.4

<sup>-</sup> Import aus Headerfeld einer Textdatei (kann in Text Import Tabelle bearbeite) aktiviert werden.