

NEUERUNGEN STANET 8.4

STAND: VERSION 8.4.16

INGENIEURBÜRO FISCHER-UHRIG BERLIN Tel.: 030 - 300 99 390 Fax: 030 - 3044 305

Homepage: www.stafu.de Email: info@stafu.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines				
2.	Hart c	odierte Profile nach TU-München und VDE			
	2.1. V	/erbrauchsprofile nach TU-München			
	2.2. V	/erbrauchsprofile Strom nach VDE	5		
3.	Erwei	erungen für benutzerdefinierte Profile	6		
	3.1. Т	eilprofile	6		
	3.2. E	rweiterte Modellierungsmöglichkeiten der Verbrauchsprofile	7		
	3.2.1.	Ganglinien mit unregelmäßigen Stützpunkten	7		
	3.2.2.	Änderungen bei Temperaturabhängigkeit mit TAU			
	3.2.3.	Weitere Neuerungen	9		
4.	Erwei	erungen für Funktion "Gebiete"			
5.	Woch	entage und Feiertagskalender			
6.	Übera	rbeitete Steuerungen			
	6.1. N	leue "RulesEngine"			
	6.1.1.	Wichtige Änderungen gegenüber bisherigen Versionen			
	6.1.2.	Codierung			
	6.1.3.	Migration bestehender Daten			
	6.1.4.	Beispiele			
	6.2. V	Verbessertes Userinterface			
	6.2.1.	Bezogene Elemente in der Grafik anklicken			
	6.2.2.	Verwendete Felder aus Liste wählen			
	6.2.3.	Referenzierte Elemente markieren und zeigen			
7.	Textsu	che und Auswahllisten			
	7.1. C	lobale Suche in Funktionsleiste			
	7.2. L	iste der zuletzt verwendeten Einträge bei DB Suchen und Filter			
	7.3. F	eduzierung der Auswahlliste bei Feldauswahl in Import Definitionen	19 18		
8.	Medie	nabhängige Konfiguration			
9.	Verwa	ltung mehrerer Temperaturreferenzkurven			
10	. Ver	schiedenes			
	10.1.	Slider für Veränderung des Maßstabs			
	10.2.	Umschaltung der Benutzeroberfläche auf "Hintergrund schwarz"			
	10.3.	Zoom zu Elementen überarbeitet			
	10.4.	Div. Detailverbesserungen (Anwenderwünsche)			

1. Allgemeines

STANET 8.4 kann wie gewohnt installiert und verwendet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine gültige Lizenzdatei für die neue Version 8.4 vorhanden ist. Für die neuen Funktionen wurden Demonetze erstellt. Diese Demonetze sind zu finden im Ordner:

Programme\STANET\Demonet\STANET8.4

Bei neueren Windows-Installationen besteht auf dieses Verzeichnis jedoch kein Schreibzugriff. Bei Erstinstallation von STANET werden alle Demonetze kopiert in ein Verzeichnis:

Eigene Dateien\STANET-Demos

Wird dieser Ordner gelöscht, so wird er (inklusive der neuen Demonetze) beim nächsten Start von STANET neu angelegt. Die dort liegenden Netze sollten verwendet werden.

2. Hart codierte Profile nach TU-München und VDE

2.1. Verbrauchsprofile nach TU-München

In Gas- und Fernwärmenetzen werden jetzt die folgenden 14 Profile zur Auswahl angeboten, wenn für Abnehmer oder HA-Zähler der Dialog zur Auswahl eines Profils erscheint.

Verbrauchsprofile 🛛 🔀					
C:\Docume	nts and Settings\woe\Application Data\STANET\C	on			
P3 P4 TARIF	2	Neu Löschen	HMF Mittwoch 0.0°C		
*HEF *HMF ×GRA	Eintamilienhaus Mehifamilienhaus Bäckereien	Duplizieren			
*GBD *GBH *GGA	sonst. betriebl. Dienstleistungen Beherbergung Gaststätten		15000.0		
*GGB *GHA *GHD	Gartenbau Handel Summenlastorofil Gewerbe, Handel, Dienstleistur		10000.0		
*GKO *GMF *GMK	Gebietskörperschaften / Kreditinst. / Org. o. Erw Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe Metall u. KEZ		5000.0		
*GPD *GWA	Papier u. Druck Wäschereien	<u>B</u> earbeiten	0.0		
	<u>F</u> ilte	r.			
ОК	Abbrechen	Import			

Die Profile sind nicht sichtbar unter Optionen->Verbrauchsprofile. Sie erscheinen nur im Dialog zur Auswahl eines Profils für Abnehmer oder HA-Zähler

Die Werte dieser Profile sind in Textdateien hinterlegt und können in STANET nicht verändert werden. Eingangsgrößen dieser Profile sind neben dem Profilnamen:

- Temperatur
- Uhrzeit in Stundenschritten
- Wochentag / Feiertag
- Bundesland
- Windklasse

Die Felder "Bundesland" und "Windklasse" wurden ergänzt in den Tabellen "Abnehmer" und "Gebiet". Sie können auch für Gebiete, oder netzweit in den Netzparametern vorgegeben werden

2.2. Verbrauchsprofile Strom nach VDE

In Elektronetzen werden jetzt die folgenden 14 Profile zur Auswahl angeboten, wenn für Abnehmer oder HA-Zähler der Dialog zur Auswahl eines Profils erscheint.



Die Profile sind nicht sichtbar unter Optionen ->Verbrauchsprofile.

Die Werte dieser Profile sind in Textdateien hinterlegt und können in STANET nicht verändert werden. Eingangsgrößen dieser Profile sind neben dem Profilnamen:

- Wochentag / Feiertag
- Bundesland (nur für Feiertagskalender)
- Uhrzeit in 15-Minuten Schritten
- Tag des Jahres (nur bei Haushaltskunden)

Das Feld "Bundesland" wurde ergänzt in den Tabellen "Abnehmer" und "Gebiet". Das Bundesland kann auch für Gebiete, oder netzweit in den Netzparametern vorgegeben werden.

3. Erweiterungen für benutzerdefinierte Profile

3.1. Teilprofile

Ab STANET 8.4 ist es möglich, ein Profil in verschiedenen Varianten zu definieren, aus denen dann abhängig vom Simulationszeitpunkt ein bestimmtes Profil von STANET ausgewählt wird. Einzelne Varianten eines Profils tragen in STANET den Namen "Teilprofile". Sind mehrere Teilprofile vorhanden, so wird von der Simulation das passende Teilprofil ausgewählt anhand von:

- Wochentag

- Datumszeitraum

Es ist z.B. möglich, innerhalb eines Profils folgende Teilprofile zu definieren:

1) Ein Teilprofil, das immer gültig ist (wird verwendet, wenn nichts anderes gefunden)

2) Ein Teilprofil, das nur an Sonntagen gültig ist

3) Ein Teilprofil, das nur an Sonntagen eines Zeitraumes gültig ist

4) Ein Teilprofil, das nur in den Sommermonaten gültig ist

5) Ein Teilprofil, das nur in den Sommermonaten eines bestimmten Jahres gültig ist usw.

Je genauer der Profilzeitraum definiert ist, desto höher ist seine "Priorität". Das bedeutet, wenn zum aktuellen Simulationszeitpunkt mehrere Profile passen, wird dasjenige verwendet, das am genauesten zum aktuellen Zeitpunkt passt: Zum Beispiel das Profil mit Datums- und Jahresangabe verwendet, wenn in den anderen Profilen eine Jahresangabe fehlt. Zweck ist, z.B. besondere Lastfälle (heißester Sommer usw.) innerhalb eines Profils abbilden zu können. Der Dialog "Verbrauchsprofil bearbeiten" wurde deshalb um eine Liste der Teilprofile erweitert:

Verbraucherprofil bearbeiten				
Name:	Mein profil 2			
Kennung:	14	Zähler Tarif Ty	ib:	
Kommentar:				
🗹 Datums/Wo	ichentagsabh	iängige Teilprofile	aktivieren —	
10.07-31.08; Neu 10.07-31.08; Duglizieren So; So;01.05-31.05; So;11.10-1.12; Unbegrenzt gültig		Ne <u>u</u> Duglizieren Lösch <u>e</u> n		
Aus den Teilprofilen wird eines von der Simulation ausgewählt anhand des Datums/Wochentags. Das in der Liste markierte Teilprofil wird in den Bedienungselementen rechts angezeigt und bearbeitet.				
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe				

Der Zeitraum eines Teilprofils wird in der folgenden Dialogmaske definiert:

Datums/Wochentagsabhängigkeit Teilprofil	
Auswirkung des Wochentags Teilprofil ist für alle Wochentage einheitlich Teilprofil ist nur gültig an einzelnen Wochentagen Teilprofil für jeden Wochentag mit unterschielichem Faktor verrechnen	Mo Di: Mi: Do: Fr: Sa: Feiertag:
✓ Teilprofil ist nur gültig in vorgegebenen Datumsbereichen Von: Und von: Format: •	01.05 bis: 31.05 bis:
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe	

Vergleichbare Möglichkeiten bestanden übrigens schon in STANET 8.2. Sie waren aber ziemlich versteckt. Beim Beenden des Dialoges "Verbrauchsprofil bearbeiten" werden die angegebenen Teilprofile auf Vollständigkeit bzw. Duplikate geprüft:

Stanet		
?	Folgende Datumsbereiche sind nicht definiert: Montag: 01.01-09.07;01.09-31.12 Folgende Datumsbereiche sind nicht definiert: Dienstag: 01.01-09.07;01.09-31.12 Folgende Datumsbereiche sind nicht definiert: Mittwoch: 01.01-09.07;01.09-31.12	
Abbre	rechen Ignorieren	

Die Prüfung ist wirkungslos, wenn ein Teilprofil uneingeschränkt gültig ist.

Wird die Checkbox "Datums/Wochentagsabhängige Profile aktivieren" nicht aktiviert (das ist Standard), so ist diesbezüglich alles wie bisher.

3.2. Erweiterte Modellierungsmöglichkeiten der Verbrauchsprofile

Neben Teilprofilen gibt es folgende Erweiterungen:

3.2.1. Ganglinien mit unregelmäßigen Stützpunkten

Ganglinien können in STANET jetzt 2-99 Stützpunkte haben. Die einzelnen Stützpunkte können beliebige Uhrzeiten haben. Standard bei neuen Profilen sind nach wie vor 24 Stunden von 0-23 Uhr.:



Die einzelnen Werte der Liste werden durch Anklicken in den beiden Text-Edit-Controls angezeigt. Dort können Sie auch bearbeitet werden.



Zwischen den einzelnen Punkten kann auch linear interpoliert werden:

Es ist auch möglich, Werte anzugeben, deren Summe 100% ergibt. In diesem Fall werden bei der Simulation einfach alle Werte mit 24 multipliziert. Ein ggfls. abweichender Durchschnitt wird NICHT angeglichen. Die Stimmigkeit der Werte muss vom Benutzer geprüft werden.

3.2.2. Änderungen bei Temperaturabhängigkeit mit TAU

Im Dialog können jetzt auch individuell für jedes Profil (Teilprofil) eigene Werte für Grenztemperatur und Jahresdurchschnittstemperatur eingegeben werden. Die Werte aus der generellen Datei werden grau ausgegeben. Darüber hinaus ist es jetzt auch möglich, einen weiteren TAU-Faktor anzugeben, mit dem der Verbrauch mit wachsender Temperatur steigt.

Temperaturabhängigkeit Regressionsgerade	
TAU-Faktor: 1.00 %/*Celsius *-1 Grenztemperatur: 16 *Celsius Jahresdurch.temp.: 12 *Celsius V Hat temperaturunabhängige Grundlast	150 100 50
Mit steigender Temperatur TAU-Faktor: 2.00 %/*Celsius Grenztemperatur: 22.00 *Celsius	°C

Die bisherige Darstellung von TAU ohne Grundlast war insofern falsch, als der TAU-Faktor selbst unberücksichtigt bleibt, wenn keine Grundlast existiert. Die Steigung ergibt sich dann alleine aus Grenz- und Durchschnittstemperatur. Dies wird jetzt in der Benutzeroberfläche korrekt abgebildet - das Feld "TAU" wird in diesem Fall nicht mehr angezeigt:

Mit fallender Temperatur
Grenztemperatur: 16 °Celsius Jahresdurch.temp.: 12 °Celsius Hat temperaturunabhängige Grundlast Mit steigender Temperatur

3.2.3. Weitere Neuerungen

- Auch Profile haben jetzt einen Langnamen und eine separate ID. Der Langname ist optional und wird in Tabelle und Listdarstellung angezeigt. Eine ID wird automatisch erzeugt.
- Alle Bibliotheken werden jetzt bei Beenden des entsprechenden Listdialoges (z.B. "Verbrauchsprofile bearbeiten") mit "Abbrechen" wieder vollständig in den bisherigen Zustand gebracht.
- Für die Bildung des Stundenwertes stehen jetzt zur Auswahl:
 Der Faktor "Alle Werte multiplizieren mit" steht in all diesen Varianten zur Verfügung
 - o Ganglinie
 - o Benutzungsstunden/Jahr
 - Benutzungsstunden/Tag nach Temperatur
- Als Temperaturabhängigkeit sind jetzt stehen jetzt zur Auswahl:
 - <Nicht temperaturabhängig>
 - Regressionsgerade
 - o Sigmoid

Screenshot des gesamten neuen Dialoges:

Verbraucher	profil bearbeiten		×
Name:	Spezialized	Zeitbereich, in dem dieses Teilprofil gültig ist Dieses Teilprofil ist gültig: So;1.10-1.12;	Bearbeiten
Kennung:	14 Zähler Tarif Typ:	Ganglinie	
Kommentar: ✓ Datums/Wo 10.07-31.0 10.07-200 So; So;01.05- So;1.10-1 Unbegren	chentagsabhängige Teilprofile aktivieren 78; 6-31.08.2006; 31.05; 12; 21 gültig Löschen	09:00 50.0% 12:00 100.0% 16:00 120.0% 18:00 140.0% 20:00 54.0% 23:00 10.0% 00 51.0% 00 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0 51.0% 0.0% 100.0%	Drucken
		9:00 hh:mm 50.0 % Alle Werte multiplizieren mit: 100.0 % Min: 10.0 % V Zwischen einzelnen Werten interpolieren Max: 140.0 % Durchschnitt: 79.0 % O Lurchschnitt 100% Summe 100%	
Aus den Tr ausgewähl in der Liste Bedienung bearbeitet.	eilprofilen wird eines von der Simulation t anhand des Datums/Wochentags. Das markierte Teilprofil wird in den selementen rechts angezeigt und Abbrechen	Temperaturabhängigkeit Regressionsgerade ✓ Mit fallender Temperatur TAU-Faktor: 1.00 %/*Celsius *-1 Grenztemperatur: 16 *Celsius Jahresdurch temp: 12 *Celsius ✓ Hat temperatur 12 *Celsius ✓ Mit steigender Temperatur 50	Drucken

Darstellung ohne Teilprofile:



4. Erweiterungen für Funktion "Gebiete"

Die Funktion "Optionen->Gebiete" ist seit langem in STANET implementiert, wurde bisher aber nur einzelnen Kunden zugänglich gemacht. Mit STANET 8.4 wird diese Funktion mehr in den Fokus rücken.

Schon bisher gab es für "Gebiete" folgende Funktionen

- Definition mehrerer Gebiete, für die Gesamtabnahmemenge bekannt ist (z.B. Altstadt, Neustadt, Ausbau Nord)
- Definition mehrerer Lastfälle, wobei für jeden Lastfall in jedem Gebiet der gemessene Gesamtverbrauch angegeben wird

Im wesentlichen bilden Gebiete und Lastfälle also eine zweidimensionale Tabelle

	Winter	Sommer
Altstadt	120 m3/h	60 m3/h
Neustadt	220 m3/h	120 m3/h
Ausbau Nord	130 m3/h	30 m3/h

imulati	ion starten				2
Allgeme	in erige Simulationsergebnisse ni	cht verwe	nden (Neust	tart)	
	Vorherrschende R	auhigkeit:	0.100	mm	
	Luftte	moeratur	-20.0	Celsi	us
		Lastfall:	Sommer		~
Multic	olikationsfaktor für alle Zu- und	Abflüsse:	<nicht akti<="" td=""><td>v></td><td></td></nicht>	v>	
7264			Sommer Sommer 20	01	
-Zanier (und Hausanschlusse sanschlijsse als einzelne Leitu	ogen eim	Winter		
	salischiusse als einzeihe Leitu	igen sind			Zeitraume
<u>M</u> odus	Stationär	~			
Si	mulationszeitpunkt für Abnehm	er-Profile:	12:00	Uhr	06.01.1998
	Letzter Simulatio	onsschritt:	0:00	Uhr	
	Länge der Simulation	nsschritte:	0	Min	
Mes:	sstellen <u>w</u> erte als Vorgaben ver	wenden			
Simulat	ion OHNE Verbrauchsermittlur	ng			Profile
Chard		_			Natas sussalar
Starti	Abbrechen <u>H</u> ilfe				Netzparameter

Im Dialog "Simulation starten" kann einer der Lastfälle ausgewählt werden:

Bei der Simulation werden dann alle Nicht-Lastgang-gemessenen Abnehmer und alle HA-Zähler in jedem Gebiet so skaliert, dass genau die gemessene Gesamtabnahme erreicht wird. Hierzu wird die Summe der Abnahmen bei normaler Verbrauchsermittlung in STANET ermittelt, und anschließend ein entsprechender Faktor gebildet, um die Differenz zum Wert des Lastfalls auszugleichen.

Lastgang-gemessene Abnehmer werden gekennzeichnet durch das Attribut "...sind Sonderverbraucher" im Layer, dem der Abnehmer zugewiesen ist. Bei HA-Zählern besteht diese Möglichkeit nicht.

An der Funktionalität wurde im wesentlichen nichts verändert. Es wurde aber ein übersichtlicherer Dialog erstellt, in dem für ein Gebiet alle Lastfälle bearbeitet werden können. Außerdem können individuell für jedes Gebiet "Windklasse" und "Bundesland" angegeben werden (für Profile TU-München). Die Lufttemperatur kann pro Gebiet individuell für jeden Lastfall angegeben werden. Dies ist insbesondere für Versorger mit großem Versorgungsgebiet von Interesse.

Ein Lastfall kann auch ohne Mengenvorgabe definiert werden. Dann werden die Abnahmemengen im entsprechenden Gebiet und Lastfall nicht verändert. Im Dialog "Simulation starten" kann als Lastfall auch ausgewählt werden "<Nicht aktiv>". In diesem Fall bleiben alle Abnahmemengen unverändert. Die Gebietsvorgaben für "Bundesland" und "Windklasse" werden aber weiter angewendet.

Gebiet bearbeiten 🔀					
Name:	Neustadt		Vorgaben für dieses Gebiet		
Kennung:	4		Eigenes <u>B</u> undesland	+ Hamburg	▼
Kommentar:					
Lastfälle Sommer 2	001: 199.000000	Neu	⊂ Wert für Lastfall		
Sommer: 1 Winter: 16	70.000000 \$70.000000	<u>D</u> uplizieren	Mengenvorgabe:	1670	m3/h
		Löschen	🔽 Eigene Luftjemperatur:	-12	Grad C
		Umbenennen	Ergebnisse der letzten Simulation Sonderabnehmer:	20	m3/h
			Übrige Verbraucher:	223.016006	m3/h
			Angewendeter Faktor.	1	
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe					

Lastfälle, die in anderen Gebieten bereits bestehen, werden automatisch angefügt, und alle Lastfälle werden auf Vollständigkeit geprüft:

Stanet	
Die folgenden Lastfälle Neustadt:Sommer 2003	sind nicht definiert:
Abbrechen	Ignorieren

5. Wochentage und Feiertagskalender

Der Wochentag und das Attribut "Feiertag" gehen in alle Profilarten ein:

- Bei TU-München (Feiertag wird behandelt wie Sonntag)

Bei VDE (Feiertag wird behandelt wie Sonntag - zusätzlich 24.12 und 31.12 Behandlung wie Samstag)
In benutzerdefinierten Profilen durch ein Teilprofil, das nur an bestimmten Wochentagen oder an Feiertagen gültig ist.

Um Wochentage oder Feiertage zu verwenden, muss ein Datum mit Tag, Monat und Jahreszahl angegeben werden.

Feiertage sind abhängig vom Bundesland und werden aus einem bis einschließlich 2010 gültigen Feiertagskalender entnommen, der in Textform abgelegt ist (in der Datei <STANET>\TUMProfile\Feiertag.csv).

Das Bundesland (wie auch die Windklasse für TU-München Profile) kann an 3 Stellen angegeben werden:

1) Im Netzelement selbst	Wird immer verwendet, wenn nicht leer bzw. != 0
2) Im zugeordneten Gebiet	Wird verwendet, wenn Eintrag im Netzelement leer bzw. = 0
3) In der Netzparameterdatei	Wird verwendet, wenn weder im Netzelement, noch im Gebiet angegeben

6. Überarbeitete Steuerungen

6.1. Neue "RulesEngine"

Die bisherige Implementierung der Steuerung ließ bei Bedingung und Differenzwertbildung nur sehr begrenzte Eingaben zu. In 8.4 wurde ein kompletter Parser mit eigener Grammatik eingebaut, der beliebig komplexe verschachtelte Rechenterme verarbeiten kann. Der Parser kennt die folgenden Symbole:

Symbol	Bedeutung	Anmerkung
<objekt-id>.</objekt-id>	Referenz auf ein Feld	OBJEKT-ID kann ein Knotenname oder STANET-ID
<feldname></feldname>	eines STANET-	sein. Als Feldname wird jetzt nur noch der interne
oder	Elementes.	Feldname akzeptiert.
NETWORK_PARAMS		
+, -, *, /	Grundrechenarten	
=, <, <=, =>, >	Vergleiche	
AND, OR	Logische	
	Verknüpfungen	
Funktionen		Weitere Funktionen können problemlos nach Bedarf
abs(x),	Betrag x	eingebaut werden.
pow(x, y),	x Exponent y	
sqrt(x),	Quadratwurzel x	
min(a, b),	Minimum a/b	
max(a, b)	Maximum a/b	
()	Klammern	

Die neue Engine beachtet Punkt vor Strich, aber ansonsten gibt es keine sinnvolle Reihenfolge der Abarbeitungen. Alle Symbole können aber beliebig kombiniert und geschachtelt werden.

6.1.1. Wichtige Änderungen gegenüber bisherigen Versionen

- Bisher wurde der neue Wert gebildet aus: <Bisheriger Wert> + <Term> * <Faktor> <Bisheriger Wert> und <Faktor> fallen in 8.4 weg. Sie können, falls gewünscht, im Term mit eingegeben werden. Bei der Migration wird beides entspr. in den Term eingefügt.
- Toleranzfaktor in % für Verkürzung des Rechenzeitschrittes TASI. Der Rechenzeitschritt TASI wird verkürzt, wenn nach der letzten Simulation eine Steuerung den Zielwert verändern würde. Die Verkürzung wird jetzt nicht ausgeführt, wenn die Änderung kleiner wäre als der angegebene Faktor. Anmerkung: Die Verkürzung des Rechnschrittes TASI war in den bisherigen Versionen bei numerischen Feldern nicht korrekt. Das Verhalten war nicht vorhersehbar.
- Leere Bedingung legal Eine Steuerung ohne eingegebene Bedingung ist legal und wird immer ausgeführt.
- Verarbeitung nicht numerischer Felder Die bisher angegebenen Stringfunktionen in der Bedingung ("enthält", "beginnt mit" etc.) haben bisher nicht funktioniert, und werden auch nicht mehr angeboten. (Dies einzubauen wäre aber möglich).
- LOGISCHE Felder (J/N, 0/1) können aber sowohl in Bedingung als auch Zielfeld verwendet werden. Bei der Bedingung wird aus "Ja"/"Nein" : 0/1.Im Ziel wird 1 eingetragen, soweit der Differenzterm nicht genau 0 ergibt.
- Alle Symbole können sowohl in Bedingung als auch Differenzwert verwendet werden.

6.1.2. Codierung

Der Parser kann deutsche Umlaute, aber (wie üblich) dürfen in Referenzen auf STANET-Felder (ID und Feldname) keine Leerzeichen enthalten sein, und diese dürfen nicht nur aus Zahlen und Buchstaben A-F bestehen (andernfalls würde der Parser dies als hexadezimal codierte Zahl bewerten). Diese Fälle kommen aber in den bisher getesteten Netzen vor. Deshalb werden sie entspr. codiert abgelegt:

- Leerzeichen in Objekt- oder Feldnamen werden ersetzt durch "§"

- Bei Objektrefenzen, die nur aus Ziffern und 'A'-'F' bestehen, wird "Z§" vorangestellt.

Diese Codierung wird bei Migration und bei Auswahl der Elemente/Felder mit der Maus gemacht.

6.1.3. Migration bestehender Daten

Bestehende Steuerungen werden beim Öffnen mit 8.4 migriert. Die bisherigen Felder werden in 8.4 mit anderen Namen dargestellt. 8.4 selbst verwendet neue Felder. Die alten Felder werden nicht angetastet: Veraltete Felder

Interner Feldname	Name in 8.3	Name in 8.4
"CONDITION"	"Bedingung"	"Bedingung (vor 8.4)"
"DIFFSRCEXP"	"Wert-Ausdruck"	"Wert-Ausdruck (vor 8.4)"
"FAKTOR"	"Faktor"	"Faktor (vor 8.4)"
Neue Felder		
Interner Feldname	Name in 8.3	Name in 8.4
"COND2"		"Bedingung"
"DIFFEXP"		"Wert-Ausdruck"

Die Referenz auf den bisherigen Wert und ein ggfl. bestehender Faktor werden bei der Migration in den neuen Differenzterm eingefügt.

6.1.4. Beispiele

Bedingung mit Absolutwert und codiertem Knotennamen

abs(LEI00000F48980D7EF5CB.FLUSS) > 2 AND (Z\$A28.PRECH <> 2.6)

Differenzwertbildung mit Zielwert immer zwischen min und max.

max(3, min(4, 2.6 - Z\$A28.PRECH + REG00000148980DBC2ED5.PMESS))

6.2. Verbessertes Userinterface

Steuerung 3	X
Steuerung 3 Bedingung (IF) abs(_E100000F48980D7EF5CE,FLUSS) > 2 AND (2\$A23,PRECH <> 2.6) KElement-ID>. <feldname>I<wert>I<funktion> <0perator> <element-id>: STANET ID, Knotenname, "NETWORK_PARAMS" <feldname>: Beliebiges Feld in Tabelle des Elementes <0perator>: =, <, <=, =>, >, +, -, *, / <funktionen>:abs(x), Exponent: pow(x, y), Wurzel: sqrt(x), min(a, b), max(a, b) Mehrere Bedingungen verknüpfen mit "AND", "OR". Runde Klammern "(" u. ")" zur Gruppierung verwenden. Leerzeichen in Namen ersetzen durch "§" Eine Steuerung ohne Bedingung wird immer ausgeführt. Aktion (THEN) Steuerung wirkt auf: Regler 1 (von "A32" nach "A27") Bezogenes Feld: Solldruck Fester Wert bar Veränderung um Differenz: Neuer Wert = max(3, min(4, 2.6 - 2\$A28, PRECH + REG00000148980DBC2ED5, PMESS))</funktionen></feldname></element-id></funktion></wert></feldname>	Element mit Maus auswählen Feld auswählen Ber.Druck Markieren Sie ElementIDs und Feldnamen in Bedingung und Differenzwert um das Element oder den Feldnamen mit der Maus auszuwählen. Doppelklick auf einen Element-ID springt zum betreffenden Element in der Netzgrafik. Doppelklick in übrigen Dialog zeigt alle zugehörigen Elemente.
Toleranz für Verkürzung des TASI Zeitschrittes auf Minimum: 0 % (Veränderung / Alter Wert)	
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe	

Das Userinterface beinhaltet die folgenden Neuerungen

6.2.1. Bezogene Elemente in der Grafik anklicken

Zunächst den Cursor im gewünschten Feld (Bedingung oder Differenzwert) an gewünschter Stelle positionieren. Die Markierung wird ggfls. auf einen ganzen Element ID ausgedehnt. Dann kann nach Klick auf "Element mit der Maus auswählen" ein beliebiges Element in der Netzgrafik oder in einer Tabelle ausgewählt werden. Der markierte Text wird ersetzt. Der Vorgang kann solange wiederholt werden, bis das gewünschte Element mit der Maus gefangen wurde. Danach wird der Button wieder angeklickt, um den Auswahlmodus zu beenden.

6.2.2. Verwendete Felder aus Liste wählen

Zunächst den Cursor im gewünschten Feld (Bedingung oder Differenzwert) an gewünschter Stelle positionieren. In der Auswahlliste "Feld auswählen" rechts wird das derzeit ausgewählte Feld angezeigt. Es kann ein anderes Feld ausgewählt werden. Der Feldname wird im Text ersetzt.

6.2.3. Referenzierte Elemente markieren und zeigen

Alle referenzierten Netzelemente werden mit einheitlicher Farbe hinterlegt. Mit der gleichen Farbe werden Sie auch im Netzbild durch konzentrische Kreise markiert. Doppelklick auf einen Element-ID im Dialog springt zum entspr. Netzelement in der Grafik. Doppelklick in einen anderen Bereich des Dialoges positioniert alle Elemente gleichzeitig im Netzbild.



7. Textsuche und Auswahllisten

7.1. Globale Suche in Funktionsleiste

In der Funktionsleiste gibt es ein neues Feld zur Texteingabe. Während der Eingabe eines Textes werden in einer darunter erscheinenden Liste Vorschläge aus den Inhalten aller bekannten Namensfelder in allen eingelesenen Netzelementen gemacht. Dies geht auch bei großen Netzen sehr schnell.

ach:	wer	- 🛞 07:00	⊕+
	Wasserwerk Harpstedt		^
	**** Vorschläge: ****		
	Altes Werk	(Freier Text 83 (Altes Werk))	
	Neues Werk	(Freier Text 77 (Neues Werk)	0 = 1
	Speicherpumpwerk Diekmannshausen	(Freier Text 76 (Speicherpum	P
	Speicherpumpwerke	(Freier Text 185 (Speicherpu	n
	Wasserwerk Aurich	(2 Treffer)	
	Wasserwerk Baltrum	(2 Treffer)	
	Wasserwerk Großenkneten	(2 Treffer)	
	Wasserwerk Harlingerland	(2 Treffer)	
	Wasserwerk Harpstedt	(3 Treffer)	
	Wasserwerk Holdorf	(2 Treffer)	
	Wasserwerk Langeoog	(2 Treffer)	\mathbf{M}

Mit <Return> oder Doppelklick in der Liste werden die passenden Netzelemente gezeigt und in einem Ergebnisfenster aufgelistet.

h:Wasserwerk Großenkneten	- 🛞 07:00	+
Wasserwerk Harpstedt		^
**** Vorschläge: **** Altes Werk Neues Werk Speicherpumpwerk Diekmannshausen Speicherpumpwerke Wasserwerk Aurich Wasserwerk Antrum	(Freier Text 83 (Altes Werk)) (Freier Text 77 (Neues Werk) (Freier Text 76 (Speicherpum (Freier Text 185 (Speicherpu (2 Treffer))) ≡ IP m
Wasserwerk Großenkneten	(2 Treffer) (2 Treffer)	
Wasserwerk Haringeriand Wasserwerk Harpstedt	(2 Treffer)	
Wasserwerk Holdorf Wasserwerk Langeoog	(2 Treffer) (2 Treffer)	~

.

Auch alle bisher ausgeführten Suchen werden passend zur Auswahl angeboten. Wenn keine Vorschläge gemacht werden können, wird eine globale Suche in allen "Bestandstabellen" gestartet. Dies sind alle Tabellen außer Ergebnis-, Höhenfixpunkt- und Knickpunktdateien.

ich:		- 🕀	07:00	+
	deich Wasserwerk Harpstedt Ganderkesee S6 Steinfeld SPW Nordenham			~
				~

7.2. Liste der zuletzt verwendeten Einträge bei DB Suchen und Filter

In den Dialogen Filtern und Suchen werden bei Eingabe eines Such/Filtertextes alle bisher verwendeten Texte angeboten. Die Liste reduziert sich mit Eingabe des Textes. Die bisher in der Liste angezeigten Felder (zur Auswahl eines Feldes Suchbegriff) werden jetzt in einem Popupmenü angeboten dass durch Klick auf das schwarze Dreieck neben dem Eingabefeld erscheint:

Elemente Filtern und S	ortieren			
Feld: <nicht aktiv=""></nicht>	Steigen	d Sortieren Sortieren		
Feld: Ber.Druck	✓ Operator: <>	Suchbegriff: [FLD:	PRECH]	✓ Ber.Druck (PRECH)
Filter <u>2</u> Feld: Knotenname	Operator: enthält	Suchbegriff: was		Druck-Status (DSTATUS) Fluss-Status (FSTATUS) Höbe (GEOH)
Filter 3 Feld: <nicht aktiv=""></nicht>	Operator: =	Suchbegriff: Wass	serwerk Harpstedt serwerk Großenkneten	Knotenname (KNAM) Messdruck (PMESS)
Filter <u>4</u> Feld: <nicht aktiv=""></nicht>	🖌 Operator: =	Suchbegriff:		Temperatur (TEMP) Vorlauf (SUPPLY) Zufluss (ZUFLUSS)
Verknüpfung der Filter				

7.3. Reduzierung der Auswahlliste bei Feldauswahl in Import Definitionen

Bei der Definition von Importen stellt sich öfters das Problem, dass Felder zum Import nicht gefunden werden, weil die Liste der angebotenen Felder sehr lang ist. Diese Liste wird bei Eingabe von Buchstaben in das Textfeld jetzt auf alle passenden Feldnamen reduziert. Zur Filterung wird sowohl der sichtbare Langname als auch der (in der Liste nicht ausgegebene) interne Feldname verwendet:



Nach wie vor ist es auch möglich, einfach ein neues Feld mit beliebigem Namen zu definieren:



8. Medienabhängige Konfiguration

Unter Optionen->Konfiguration verwalten->Erweitert gibt es jetzt einen neuen Bereich [] "Medienabhängige Konfigurationsverwaltung aktivieren"

Konfigurationsmanager Erweitert Medienabhängige Konfigurationsverwaltung - Grafikeinstellungen, Feldauswahl und Attributlegenden separat für jeden Netztyp ablegen Image: Medienabhängige Konfigurationsverwaltung aktivieren Aus anderem Medium kopieren... Kanfiguration VCDZCICUNUS übernahmen

Die Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn aktiv, dann wird neben STANET.INI jetzt für jedes Medium automatisch eine eigene INI-Datei angelegt: STANET_GAS.INI STANET_HEATING.INI STANET_WATER.INI

Beim Öffnen eines Netzes wird, wenn vorhanden, eine medienabhängige INI-Datei geladen. Daraus wird alles gelesen, außer Importdefinitionen, Druckerauwahl und Nicht-Grafik-Bezogene Einstellungen.

Neben der Checkbox gibt es auch einen Button "Aus anderem Medium kopieren..."

Damit kann man alle Einstellungen eines anderen Mediums in das aktuelle Medium kopieren. Es wird eine Liste der Medien zur Auswahl angeboten. Man muss also keine Datei auswählen.

9. Verwaltung mehrerer Temperaturreferenzkurven

Bisher gab es in STANET nur eine globale Temperatur, die unter Netzparameter vorgegeben wurde. Mit Ereignissen kann diese Temperatur zeitabhängig verändert werden (Dies hat aber bis einschließlich 8.4.15 nicht korrekt funktioniert).

Neu ist die Möglichkeit, mehrere Temperaturverläufe gleichzeitig zu verwalten, wenn z.B. das Versorgungsgebiet sehr groß ist.

Vorgehen

1) Für jedes Gebiet mit eigener Temperaturkurve wird in STANET ein "Gebiet" angelegt unter "Optionen"->Gebiete. Beispiel: 2 Gebiete mit den Namen "Kalt" und "Warm".

2) Die Temperaturreferenzkurve wird in den Gebieten eingegeben. Zuerst wird die Kurve im ersten Gebiet eingegeben, indem z.B. für 24 Stunden 24 Lastfälle eingegeben werden, mit Namen 00:00, 01:00 usw. Zu jedem der Lastfälle wird die zugehörige Temperatur eingegeben.

3) Beim Bearbeiten des zweiten Gebietes, werden die eingegebenen Lastfälle gleich angeboten. Man muss nur noch die Temperaturen in diesem Gebiet eingeben.

(alt Varm	1 25	<u>N</u> eu Löschen			
	Gebiet bearbeiten				
	Name: Kalt Kennung: 1 Kommentar:		Vorgaben für dieses Gebiet Eigene <u>W</u> indklasse Eigenes <u>B</u> undesland	0 Baden-Württemb	erg 🗸
Sätze OK	Lastfälle 00:00: 2,000000 *C 01:00: 2,000000 *C 02:00: 2,000000 *C 03:00: 3,000000 *C 04:00: 3,000000 *C 04:00: 3,000000 *C 05:00: 4,000000 *C 06:00: 4,000000 *C 06:00: 5,000000 *C 09:00: 6,000000 *C 10:00: 6,000000 *C 11:00: 7,000000 *C 11:00: 7,000000 *C 12:00: 7,000000 *C	 <u>Neu</u> <u>Duplizieren</u> <u>Löschen</u> <u>Umbenennen</u> 	Wert für Lastfall Mengenvorgabe: ✓ Eigene Lufttemperatur: Ergebnisse der letzten Simulation Sonderabnehmer: Übrige Verbraucher: Angewendeter Faktor:	-1 2.0 0 42.349998 1	m3/h Grad C m3/h m3/h

4) Jeder Abnehmer/HA-Zähler wird (z.B. mit Lasso und DB-Ersetzen) einem der Gebiete zugewiesen.

Abnehmer: 6 Sätze

Honeimen o Satec				
Satz	Knotenname	Verbrauch Norm	Profil	Gebiet
		Nm3/h		
1	K1005	10,0000	Tempe	a Kalt
2	K1007	10,0000	Tempe	a Warm
3	K1002	10,0000	Tempe	a Kalt
4	K1001	10,0000	Tempe	a Kalt 🔰

5) Dann muss man noch 24 Ereignisse eingeben, die für jede der 24 Stunden den jeweiligen Lastfall setzen (Unter Neu->Messen/Steuern->Ereignis auf Netzparameter.)

Ereignisse	Ereignisse: 24 Sätze				
Satz	Verbindung 1	Datum/Zeit	Feldname	Neuer Wert	
		MESZ			
1	Netzparameter 1	00:00	Lastfall	00:00	
2	Netzparameter 1	01:00	Lastfall	01:00	
3	Netzparameter 1	02:00	Lastfall	02:00	
4	Netzparameter 1	03:00	Lastfall	03:00	
5	Netzparameter 1	04:00	Lastfall	04:00	
6	Netzparameter 1	05:00	Lastfall	05:00	
7	Netzparameter 1	06:00	Lastfall	06:00	
8	Netzparameter 1	07:00	Lastfall	07:00	
9	Netzparameter 1	08:00	Lastfall	08:00	
10	Notznaromator 1	00-00	Lootfoll	00.00	

Dann kann man TASI starten. Die Abnehmer werden nun mit 2 unterschiedlichen Temperaturen simuliert. Alle erforderlichen Netzelemente waren zwar schon in früheren Versionen von 8.4 vorhanden. Die Vorgehensweise funktioniert aber erst ab 8.4.16.

Ein Beispielnetz ist jetzt in den Demonetzen enthalten unter

DEMONET\STANET 8.4\TemperaturReferenz.STA

10. Verschiedenes

10.1. Slider für Veränderung des Maßstabs

Dieses Bedienelement ist mittlerweile vielen bekannt z.B. aus Google Earth. Durch verschieben des Zeigers mit der maus kann der Maßstab stufenlos verändert werden. Der ausgewählte Maßstab wird angezeigt.



10.2. Umschaltung der Benutzeroberfläche auf "Hintergrund schwarz"

Unter Optionen->Voreinstellungen->Farben kann die Benutzeroberfläche jetzt umgeschaltet werden auf "Hintergrund schwarz". Diese Farbgebung verbreitet sich in letzter Zeit wieder mehr und mehr, und sie ist kontrastreicher:

Farbvorgaben 🛛 🔀					
Netzgrafik Hintergrund:		Vordergrund:			
Datenbankfenster	Datenbankfenster Hintergrund Text				
Generell:	Schwarz 📰 🗸	Weiss 🔽 🗸			
Berech.vorgaben:	Schwarz 📰 💌	Hl.Rot 🗾 🔽			
Vorherrschende Werte:	Schwarz 📰 🗸	Grau 🗾 🗸			
Ergebnisse gültig:	Schwarz 📰 💌	Hl.grün 🔽 🔽			
Ergebnisse ungültig:	Schwarz 📰 💌	Grau 🗾 🖌			
Nicht aktive Sätze	Schwarz 📰 💌	Dk.grau 📰 🗸			
Gruppierungsfeld	Grau 🗾 🔽	Schwarz 📰 💌			
Transparenz der Fenster und Dialoge 5 2% Hintergrund schwarz V					
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe Farben definieren					



10.3. Zoom zu Elementen überarbeitet

Zu Punktobjekten wird jetzt mit einem fest vorgegebenen Maßstab gezoomt, Neue Option

"Punktobjekte ausgeben in Maßstab 1:"

unter Optionen->Voreinstellungen

Bisher wurde bei Knoten zu allen umliegenden Leitungen gezoomt, andernfalls zu fester Umgebung von ca. 100 m. (Teils unbrauchbar, wenn eine Leitung sehr lang)

Mit "Maßstab nicht ändern bei Zoom zu Element" UND <Ctrl> wird der Maßstab NICHT beibehalten.

10.4. Div. Detailverbesserungen (Anwenderwünsche)

- mel9930 : FIXED Feldtitel in Tooltips	(18.05.10 Kolmorgen)
Neue Option "In Tooltipps Feldnamen ausg	eben" unter Ansicht->Darstellung->Fonts.
Kein guter Platz, aber unter Faschdaten ist a	illes voll.
- mel9968 : FIXED Funktion / Button ''Zoom au	f Markierung'' (03.06.10 8.3.35 Geib)
Neue Funktion im Menü Ansicht: Zoom zu	allen markierten
Elementen\tStrg+Shift+(Zahlenblock)"*"	
- me10010 : FIXED Auswahl an Im/Export-Beric	cht (29.06.10 8.3.36 Büttner)
Ist ein Eintrag markiert so wird der Bericht	nach Abfrage nur für diese eine Importdef.
ausgegeben	
- me10008 : FIXED Nur importierte Felder anze	igen (25.06.10 8.3.36 Büttner)
Im Bestätigungsdialog vor Start des Imports	gibt es jetzt 3 Radiobuttons:
() Feldauswahl nicht ändern	
() Importierte Felder in den ersten Spalten	(keine Felder ausblenden)
() Nun importionto Eoldon oinblandon	

() Nur importierte Felder einblenden

- mel9984 : FIXED Layerstruktur eines anderen Netzes laden (10.06.10 8.3.31 Büttner) Neues Menükommando "Layer aus anderem Netz importieren..." unter Dateim->Import/Export, analog zu Bibliotheken Button "Import" Besonderheit Bei Konfliktbehandlung Layer werden hier ausschließlich am NAMEN erkannt. Beim überschreiben eines bestehenden Layers bleibt dessen bisheriger ID und auch dessen Importkennung erhalten. Werden neue Layer importiert, wird ggfls. ein neuer Layer ID erzeugt.
- FIXED Ko: Felder in Dialog auflisten, die für den importierten Inhalt zu kurz sind
- mel9969 : FIXED Startausschnitt festlegen (03.06.10 8.3.35 Geib)
 Die Liste der zuletzt verwendeten Ansichten wird jetzt bei Netz schliessen in der x<Netzname>.BIN Datei mit abgespeichert und wieder geladen. Nach öffnen eines Netzes kommt man zu letzten Ausschnitt durch Auswahl eines Menüpunktes 'Vorheriger Ausschnitt Strg+Shift+(Zahlenblock)"-"
- mel9956 : FIXED Modifikationen zu Durchmesser bzw. Nennweite (. . 8.4.07 Dr. Haß) Nennweite ist jetzt in allen Tabellen ein Zeichenfeld mit Länge 10.
- FIXED **Steuerungen Elektro werden nicht ausgeführt.** Auch in Elektronetzen können jetzt Steuerungen verwendet werden

X:\STANET-Doku\STANET_8_4_Features_2010-11-15.doc